



ProNordic

ART.NR. 118535, 118549, 118552, 118554, 118639, 118640

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Vifte

SV**MONTERINGSANVISNING**

Fläkt

EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Fan

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

**FARE!**

- Slå av strømmen til aggregatet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:

**FARA!**

- Bryt spänningen till aggregatet innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller värmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:

**DANGER!**

- Turn off the power to the unit before starting.
- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO



INFO! Viftene leveres med standardinnstilling 0-10V kontroll.

På ProNordic-aggregatet med CS2500-automatikk er viftene modbusstyrte. Ved bytte av vifte i disse aggregatene må viftene konfigureres for å være modbusstyrte samt om de skal være avtrekk- eller tilluftsvifte. Det gjør man ved å følge følgende steg.



ADVARSEL! Hvis begge viftene må byttes, må man koble på og konfigurere én vifte av gangen. Man skal IKKE koble på to ukonfigurerte vifter samtidig.

SV



INFO! Fläkterna levereras med standardinställningen 0-10V kontroll.

På ProNordic-aggregaten med CS2500 styrsystem är fläkterna modbusstyrda. Vid byte av fläkt i dessa aggregat måste fläkterna konfigureras för att vara modbusstyrda samt om de ska vara frånluft eller tilluftsfäkt. Det gör man genom att göra följande steg.



WARNING! Om man är tvungen att byta båda fläkterna måste man koppla in och konfigurera en fläkt i taget. Man får INTE koppla in två okonfigurerade fläktar samtidigt.

EN



INFO! Fan are delivered with the default setting 0-10V Control.

On ProNordic units with CS2500 control system the fans are controlled by modbus. When replacing a fan in these units, the fans has to be configured too modbus control mode and if they should be exhaust air or supply air fan. To do this, do the following steps.



CAUTION! If you have to change both fans, you must connect and configure one fan at a time. Do NOT connect two unconfigured fans at the same time.



ProPanel V4.12.00

NO

Gyldig versjon t.o.m. V4.12.00
For å se gjeldende versjon, gå til:

**Startside > Hovedmeny >
Systeminnstillinger > Versjoner > V4.12.00**

1. Sørg for at strømmen er slått av og bytt den defekte viften. **OBS!** Hvis begge viftene skal skiftes, kobler kun til én vifte.
2. Sikre at du vet om det er tilluftsvifte eller avtrekksvifte du har byttet ut.
3. Slå på strømmen igjen.
4. Hvis du ikke er logget in, logg inn med passord; 2000

Startside > Hovedmeny > Angi PIN = 2000

SV

Gäller version t.o.m. V4.12.00
För att se aktuell version gå in på:

**Startsida > Huvudmeny >
Systeminställningar > Versioner = V4.12.00**

1. Se till att spänningen är bruten och byt den defekta fläkten. **OBS!** Ska båda fläktarna bytas så koppla endast in den ena fläkten.
2. Säkerställ så att du vet om det är tilluftsfläkt eller frånluftsfläkt du bytt ut.
3. Slå på spänningen.
4. Om du inte är inloggad, logga in med lösenord: 2000

Startsida > Huvudmeny > Logga in = 2000

EN

Valid version up to V4.12.00
To set the current version go to:

**Start page > Main menu > System objects
> Versions = V4.12.00**

1. Make sure the power is switched off and replace the defect fan. **ATTENTION!** If both fans are to be replaced, connect only one fan.
2. Make sure you know if it is the supply air fan or extract air fan you replaced.
3. Switch on the power.
4. If you are not logged in, log in with password; 2000

Start page > Main menu > Enter PIN = 2000

5. Sørg for at "OMKOBLER SERVICE" står i "AV".

Startside > OMKOBLER SERVICE = Av

6. Enheten må settes i konfigurasjonsmodus for at en ny vifte skal kunne programmeres.

**Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon >
Konfig. inn-utganger > Inn-utganger
= Ikke ferdig**

7. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør". For at enheten skal gå inn i konfigurasjonsmodus.

5. Se till att "OMKOPPLARE SERVICE" står i "AV".

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE > Av

6. Aggregatet måste sättas i konfigurationsläge för att ny fläkt ska kunna programmeras in.

**Startsida > Huvudmeny > Konfiguration >
Konfig.In-Utgångar > Konfig.In-Utgångar
= Ej klar**

7. Gå in under "Omstart" på raden under och välj "Utför" För att aggregatet ska gå in i konfigurationsläge.

5. Make sure "SERVICE SWITCH" is set to "OFF".

Start page > SERVICE SWITCH = Off

6. The unit must be put into configuration mode for a new fan to be programmed.

**Start page > Main menu > Configuration >
Configuration IOs > Configuration IOs
= Not done**

7. Go to "Restart required" in the line below and select "Execute". For the device to enter configuration mode.

NO

8. Når enheten har startet på nytt, gå til

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Vifte konfig.

9. Velg viften du vil konfigurere (Tilluft eller Avtrekk).
"Till.Vi 1"=Tilluftsvifte "Avtr.Vi 1"=Avtrekksvifte
(«Till.Vi 2» og «Avtr.Vi 2» gjelder bare aggregat S340/L350)
10. Vent til den valgte viften først vises til høyre for "+ Vifte konfig." og deretter endres til «Ok» på samme sted.
11. Nå er viften konfigurert. Hvis den andre viften også skal skiftes, kobler du den til og går til punkt 9 igjen.
12. Når viften(e) er lagt til, trykk igjen "+ Vifte konfig." igjen og velg "Ferdig".

13. Vent til "Ferdig" vises til høyre for "+ Vifte konfig."
14. Nå er viften(e) konfigurert til å fungere sammen med enheten. Still også om konfigurasjonsmodusen for å fullføre.

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Inn-utganger = Ferdig

15. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør".
16. Etter at du har startet enheten på nytt, sett "OMKOBLER SERVICE" til "AUTO" og kontroller funksjonen.

Startside > OMKOBLER SERVICE = Auto

SV

8. När aggregatet startat upp igen, gå till

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Integrationer > Fläkt konfig

9. Välj den fläkt du vill konfigurera in, Tilluft eller Frånluft,
"Till.Fl 1"=Tilluftsf läkt "Från.Fl 1"=Frånluftsf läkt
("Till.Fl 2" och "Från.Fl 2" gäller endast aggregat S340/L350)
10. Vänta tills den valda fläkten först visas till höger om "+ fläkt konfig" och därefter ändras till "Ok" på samma ställe.
11. Nu är fläkten konfigurerad. Ska andra fläkten också bytas så koppla in den och gå till punkt 9 igen.
12. När fläkten/fläktarna är tillagda tryck åter på "+ fläkt konfig" och välj "Klar".

13. Vänta tills "Klar" visas till höger om "+ fläkt konfig"
14. Nu är fläkten/fläktarna konfigurerade för att fungera ihop med aggregatet. Sätt även konfigurationsläget till klar.

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Konfig.In-Utgångar = Klar

15. Gå därefter in under "Omstart" ,på raden under, och välj "Utför"
16. Efter omstart av aggregatet, sätt "OMKOPPLARE SERVICE" till "AUTO" och kontrollera funktionen.

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Auto

EN

8. Once your device has restarted, go to

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > integrations > Fan configuration

9. Select the fan you want to configure (Supply air or Extract air).
"Supl .Fa 1"=Supply air fan "Extr .Fa 1"=Extract air fan
("Supl.Fa 2" and "Extr.Fa 2" only valid for units S340 and L350)
10. Wait until the selected fan first appears to the right of "+ Fan configuration." and then changed to «Success» on same place.
11. Now the fan is configured. If the second fan is also to be replaced, connect it and go to point 9 again.
12. When the fan(s) are added press "+ Fan configuration." again and select "Done".

13. Wait until "Done" appear on the right side of "+ Fan configuration."
14. Now the fan(s) are configured to work with the device. Also set the configuration mode to complete.

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > Configuration IOs = Done

15. Go to «Restart required " at the line below and select "Execute".
16. After restarting the device, set "SERVICE SWITCH" to "AUTO" and check the function.

Start page > SERVICE SWITCH = Auto



ProTouch V4.12.00

NO

Gyldig versjon t.o.m. V4.12.00
For å se gjeldende versjon, gå til:

**Startside > Hovedmeny >
Systeminstillinger > Versjoner > V4.12.00**

1. Sørg for at strømmen er slått av og bytt den defekte viften. **OBS!** Hvis begge viftene skal skiftes, kobler kun til én vifte.
2. Sikre at du vet om det er tilluftsvifte eller avtrekksvifte du har byttet ut.
3. Slå på strømmen igjen.
4. Hvis du ikke er logget in, logg inn med passord; 2000

Startside > Hovedmeny > Angi PIN = 2000

SV

Gäller version t.o.m. V4.12.00
För att se aktuell version gå in på:

**Startsida > Huvudmeny >
Systeminställningar > Versioner = V4.12.00**

1. Se till att spänningen är bruten och byt den defekta fläkten. **OBS!** Ska båda fläktarna bytas så koppla endast in den ena fläkten.
2. Säkerställ så att du vet om det är tilluftsfläkt eller frånluftsfläkt du bytt ut.
3. Slå på spänningen.
4. Om du inte är inloggad, logga in med lösenord: 2000

Startsida > Huvudmeny > Logga in = 2000

EN

Valid version up to V4.12.00
To set the current version go to:

**Start page > Main menu > System objects
> Versions = V4.12.00**

1. Make sure the power is switched off and replace the defect fan. **ATTENTION!** If both fans are to be replaced, connect only one fan.
2. Make sure you know if it is the supply air fan or extract air fan you replaced.
3. Switch on the power.
4. If you are not logged in, log in with password; 2000

Start page > Main menu > Enter PIN = 2000

5. Sørg for at "OMKOBLER SERVICE" står i "AV".

Startside > OMKOBLER SERVICE > Av

6. Enheten må settes i konfigurasjonsmodus for at en ny vifte skal kunne programmeres.

**Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon >
Konfig. inn-utganger > Inn-utganger
= Ikke ferdig**

7. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør". For at enheten skal gå inn i konfigurasjonsmodus.

5. Se till att "OMKOPPLARE SERVICE" står i "AV".

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Av

6. Aggregatet måste sättas i konfigurationsläge för att ny fläkt ska kunna programmeras in.

**Startsida > Huvudmeny > Konfiguration >
Konfig.In-Utgångar > Konfig.In-Utgångar
= Ej klar**

7. Gå in under "Omstart" på raden under och välj "Utför". För att aggregatet ska gå in i konfigurationsläge.

5. Make sure "SERVICE SWITCH" is set to "OFF".

Start page > SERVICE SWITCH = Off

6. The unit must be put into configuration mode for a new fan to be programmed.

**Start page > Main menu > Configuration >
Configuration IOs > Configuration IOs
= Not done**

7. Go to "Restart required" in the line below and select "Execute". For the device to enter configuration mode.

NO

8. Når enheten har startet på nytt, gå til

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Vifte konfig.

9. Velg viften du vil konfigurere (Tilluft eller Avtrekk).
"Till.Vi 1"=Tilluftsvifte "Avtr.Vi 1"=Avtrekksvifte
(«Till.Vi 2» og «Avtr.Vi 2» gjelder bare aggregat S340/L350)
10. Vent til den valgte viften først vises til høyre for "+Vifte konfig." og deretter endres til «Ok» på samme sted.
11. Nå er viften konfigurert. Hvis den andre viften også skal skiftes, kobler du den til og går til punkt 9 igjen.

12. Når viften(e) er lagt til, trykk igjen "+ Vifte konfig." igjen og velg "Ferdig"
13. Vent til "Ferdig" vises til høyre for "+ Vifte konfig."
14. Nå er viften(e) konfigurert til å fungere sammen med enheten. Still også om konfigurasjonsmodusen for å fullføre.

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Inn-utganger = Ferdig

15. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør".

SV

8. När aggregatet startat upp igen, gå till

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Integrationer > Fläkt konfig

9. Välj den fläkt du vill konfigurera in, Tilluft eller Frånluft,
"Till.Fl 1"=Tilluftsfäkt "Från.Fl 1"=Frånluftsfäkt
("Till.Fl 2" och "Från.Fl 2" gäller endast aggregat S340/L350)
10. Vänta tills den valda fläkten först visas till höger om "+ fläkt konfig" och därefter ändras till "Ok" på samma ställe.
11. Nu är fläkten konfigurerad. Ska andra fläkten också bytas så koppla in den och gå till punkt 9 igen.

12. När fläkten/fläktarna är tillagda tryck åter på "+ fläkt konfig" och välj "Klar".
13. Vänta tills "Klar" visas till höger om "+ fläkt konfig"
14. Nu är fläkten/fläktarna konfigurerade för att fungera ihop med aggregatet. Sätt även konfigurationsläget till klar.

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Konfig.In-Utgångar = Klar

15. Gå därefter in under "Omstart" ,på raden under, och välj "Utför"

EN

8. Once your device has restarted, go to

Start page > Main menu > Configuration > Configuration IOs > Integrations > Fan configuration

9. Select the fan you want to configure (Supply air or Extract air).
"Supl .Fa 1"=Supply air fan "Extr .Fa 1"=Extract air fan
("Supl.Fa 2" and "Extr.Fa 2" only valid for units S340 and L350)
10. Wait until the selected fan first appears to the right of "+Fan configuration." and then changed to «Success» on same place.
11. Now the fan is configured. If the second fan is also to be replaced, connect it and go to point 9 again.

12. When the fan(s) are added press "+ Fan configuration." again and select "Done".
13. Wait until "Done" appear on the right side of "+ Fan configuration."
14. Now the fan(s) are configured to work with the device. Also set the configuration mode to complete.

Start page > Main menu > Configuration > Configuration IOs > Configuration IOs = Done

15. Go to «Restart required " at the line below and select "Execute".

NO

16. Etter at du har startet enheten på nytt, sett "OMKOBLER SERVICE" til "AUTO" og kontroller funksjonen.

Startside > OMKOBLER SERVICE = Auto

SV

16. Efter omstart av aggregatet, sätt "OMKOPPLARE SERVICE" till "AUTO" och kontrollera funktionen.

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Auto

EN

16. After restarting the device, set "SERVICE SWITCH" to "AUTO" and check the function.

Start page > SERVICE SWITCH = Auto



ProPanel V4.13.00-

NO

Gyldig versjon f.o.m. V4.13.00 og senere.
For å se gjeldende versjon, gå til:

Startside > Hovedmeny > Systeminstillinger > Versjoner > V4.13.00

1. Sørg for at strømmen er slått av og bytt den defekte viften. **OBS!** Hvis begge viftene skal skiftes, kobler kun til én vifte.
2. Sikre at du vet om det er tilluftsvifte eller avtrekksvifte du har byttet ut.
3. Slå på strømmen igjen.
4. Hvis du ikke er logget in, logg inn med passord; 6000

Startside > Hovedmeny > Angi PIN = 6000

5. Sørg for at "OMKOBLER SERVICE" står i "AV".

Startside > OMKOBLER SERVICE = Av

SV

Gäller version f.o.m. V4.13.00 och senare.
För att se aktuell version gå in på:

Startsida > Huvudmeny > Systeminställningar > Versioner = V4.13.00

1. Se till att spänningen är bruten och byt den defekta fläkten. **OBS!** Ska båda fläktarna bytas så koppla endast in den ena fläkten.
2. Säkerställ så att du vet om det är tilluftsfläkt eller frånluftsfläkt du bytt ut.
3. Slå på spänningen.
4. Om du inte är inloggad, logga in med lösenord: 6000

Startsida > Huvudmeny > Logga in = 6000

5. Se till att "OMKOPPLARE SERVICE" står i "AV".

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Av

EN

Valid version from V4.13.00 and higher.
To set the current version go to:

Start page > Main menu > System objects > Versions = V4.13.00

1. Make sure the power is switched off and replace the defect fan. **ATTENTION!** If both fans are to be replaced, connect only one fan.
2. Make sure you know if it is the supply air fan or extract air fan you replaced.
3. Switch on the power.
4. If you are not logged in, log in with password; 6000

Start page > Main menu > Enter PIN = 6000

5. Make sure "SERVICE SWITCH" is set to "OFF".

Start page > SERVICE SWITCH = Off

6. Enheten må settes i konfigurasjonsmodus for at en ny vifte skal kunne programmeres.

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Konfig. inn-utganger = Ikke ferdig

7. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør". For at enheten skal gå inn i konfigurasjonsmodus.
8. Når enheten har startet på nytt, gå til

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Klar til å konfigurere = Klar

6. Aggregatet måste sättas i konfigurationsläge för att ny fläkt ska kunna programmeras in.

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Integrationer > Konfig.In-Utgångar = Ej klar

7. Gå in under "Omstart" på raden under och välj "Utför" För att aggregatet ska gå in i konfigurationsläge.
8. När aggregatet startat upp igen, gå till

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Integrationer > Fläkt konfig

6. The unit must be put into configuration mode for a new fan to be programmed.

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > integrations > Configuration IOs = Not done

7. Go to "Restart required" in the line below and select "Execute". For the device to enter configuration mode.
8. Once your device has restarted, go to

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > integrations > Fan configuration

NO

9. Velg viften du vil konfigurere (Tilluft eller Avtrekk).
"Till.Vi 1"=Tilluftsvifte "Avtr.Vi 1"=Avtrekksvifte
(«Till.Vi 2» og «Avtr.Vi 2» gjelder bare aggregat S340/
L350)
10. Vent til den valgte viften først vises til høyre for
"+Vifte konfigur." og deretter endres til «Ok» på samme
sted.
11. Nå er viften konfigurert. Hvis den andre viften også
skal skiftes, kobler du den til og går til punkt 9 igjen.
12. Når viften(e) er lagt til, trykk igjen "+ Vifte konfigur."
igjen og velg "Ferdig".

13. Vent til "Ferdig" vises til høyre for "+ Vifte konfigur."
14. Nå er viften(e) konfigurert til å fungere sammen med
enheten. Still også inn konfigurasjonsmodusen for å
fullføre.

**Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon
> Konfig. inn-utganger > Intigreringer >
Konfig. inn-utganger = Ferdig**

15. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg
"Utfør".
16. Etter at du har startet enheten på nytt, sett
"OMKOBLER SERVICE" til "AUTO" og kontroller
funksjonen.

Startside > OMKOBLER SERVICE = Auto

SV

9. Välj den fläkt du vill konfigurera in, Tilluft eller
Frånluft,
"Till.Fl 1"=Tilluftsfläkt "Från.Fl 1"=Frånluftsfläkt
("Till.Fl 2" och "Från.Fl 2" gäller endast aggregat S340/
L350)
10. Vänta tills den valda fläkten först visas till höger om
"+fläkt konfigur" och därefter ändras till "Ok" på samma
ställe.
11. Nu är fläkten konfigurerad. Ska andra fläkten också
bytas så koppla in den och gå till punkt 9 igen.
12. När fläkten/fläktarna är tillagda tryck åter på "+ fläkt
konfigur" och välj "Klar".

13. Vänta tills "Klar" visas till höger om "+ fläkt konfigur"
14. Nu är fläkten/fläktarna konfigurerade för att fungera
ihop med aggregatet. Sätt även konfigurationsläget
till klar.

**Startsida > Huvudmeny > Konfiguration
> Konfig.In-Utgångar > Integrationer >
Konfig.In-Utgångar = Klar**

15. Gå därefter in under "Omstart", på raden under, och
välj "Utför".
16. Efter omstart av aggregatet, sätt "OMKOPPLARE
SERVICE" till "AUTO" och kontrollera funktionen.

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Auto

EN

9. Select the fan you want to configure (Supply air or
Extract air).
"Supl.Fa 1"=Supply air fan "Extr.Fa 1"=Extract air fan
("Supl.Fa 2" and "Extr.Fa 2" only valid for units S340
and L350)
10. Wait until the selected fan first appears to the
right of "+ Fan configuration." and then changed to
«Success» on same place.
11. Now the fan is configured. If the second fan is also to
be replaced, connect it and go to point 9 again.
12. When the fan(s) are added press "+ Fan
configuration." again and select "Done".

13. Wait until "Done" appear on the right side of "+ Fan
configuration."
14. Now the fan(s) are configured to work with the
device. Also set the configuration mode to complete.

**Start page > Main meny > Configuration
> Configuration IOs > integrations >
Configuration IOs = Done**

15. Go to «Restart required » at the line below and select
"Execute".
16. After restarting the device, set "SERVICE SWITCH" to
"AUTO" and check the function.

Start page > SERVICE SWITCH = Auto



ProTouch V4.13.00-

NO

Gyldig versjon f.o.m. V4.13.00 og senere.
For å se gjeldende versjon, gå til:

Startside > Hovedmeny > Systeminstillinger > Versjoner > V4.13.00

1. Sørg for at strømmen er slått av og bytt den defekte viften. **OBS!** Hvis begge viftene skal skiftes, kobler kun til én vifte.
2. Sikre at du vet om det er tilluftsvifte eller avtrekksvifte du har byttet ut.
3. Slå på strømmen igjen.
4. Hvis du ikke er logget in, logg inn med passord; 6000 gå deretter in i Drifthåndtering

SV

Gäller version f.o.m. V4.13.00 och senare.
För att se aktuell version gå in på:

Startsida > Huvudmeny > Systeminställningar > Versioner = V4.13.00

1. Se till att spänningen är bruten och byt den defekta fläkten. **OBS!** Ska båda fläktarna bytas så koppla endast in den ena fläkten.
2. Säkerställ så att du vet om det är tilluftsfläkt eller frånluftsfläkt du bytt ut.
3. Slå på spänningen.
4. Om du inte är inloggad, logga in med lösenord: 6000 gå därefter in på Drifthandterare.

EN

Valid version from V4.13.00 and higher.
To set the current version go to:

Start page > Main menu > System objects > Versions = V4.13.00

1. Make sure the power is switched off and replace the defect fan. **ATTENTION!** If both fans are to be replaced, connect only one fan.
2. Make sure you know if it is the supply air fan or extract air fan you replaced.
3. Switch on the power.
4. If you are not logged in, log in with your password; 6000 then go into Operations.

5. Sørg for at "OMKOBLER SERVICE" står i "AV".

Startside > OMKOBLER SERVICE = Av

og trykk "Bekreft".

6. Enheten må settes i konfigurasjonsmodus for at en ny vifte skal kunne programmeres.

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Inn-utganger = Ikke ferdig

og trykk "Bekreft".

7. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør". For at enheten skal gå inn i konfigurasjonsmodus.

5. Se till att "OMKOPPLARE SERVICE" står i "AV".

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE > Av

och tryck "Bekräfta".

6. Aggregatet måste sättas i konfigurationsläge för att ny fläkt ska kunna programmeras in.

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Konfig.In-Utgångar > = Ej klar

och tryck "Bekräfta".

7. Gå in under "Omstart" på raden under och välj "Utför" > "Bekräfta". För att aggregatet ska gå in i konfigurationsläge.

5. Make sure "SERVICE SWITCH" is set to "OFF".

Start page > SERVICE SWITCH > Off

and pusch "CONFIRM".

6. The unit must be put into configuration mode for a new fan to be programmed.

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > Configuration IOs = Not done

and pusch "CONFIRM".

7. Go to "Restart required" in the line below and select "Execute". For the device to enter configuration mode.

NO

8. Når enheten har startet på nytt, gå til

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Vifte konfig.

9. Velg viften du vil konfigurere (Tilluft eller Avtrekk) og trykk "Bekreft".
"Till.Vi 1"=Tilluftsvifte "Avtr.Vi 1"=Avtrekksvifte
(«Till.Vi 2» og «Avtr.Vi 2» gjelder bare aggregat S340/L350)
10. Vent til den valgte viften først vises til høyre for "+ Vifte konfig." og deretter endres til «Ok» på samme sted.
11. Nå er viften konfigurert. Hvis den andre viften også skal skiftes, kobler du den til og går til punkt 9 igjen.

12. Trykk på "+ Vifte konfig." igjen og velg "Ferdig" og trykk "Bekreft".
13. Vent til "Ferdig" vises til høyre for "+ Vifte konfig."
14. Nå er viften(e) konfigurert til å fungere sammen med enheten. Still også inn konfigurasjonsmodusen for å fullføre.

Startside > Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger > Intigreringer > Inn-utganger = Ferdig

- og trykk "Bekreft".
15. Gå under «Omstart kreves» i linjen under og velg "Utfør".

SV

8. När aggregatet startat upp igen, gå till

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Integrationer > Fläkt konfig

9. Välj den fläkt du vill konfigurera in, Tilluft eller Frånluft, och välj "Bekräfta".
"Till.Fl 1"=Tilluftsfäkt "Från.Fl 1"=Frånluftsfäkt
("Till.Fl 2" och "Från.Fl 2" gäller endast aggregat S340/L350)
10. Vänta tills den valda fläkten först visas till höger om "+fläkt konfig" och därefter ändras till "Ok" på samma ställe.
11. Nu är fläkten konfigurerad. Ska andra fläkten också bytas så koppla in den och gå till punkt 9 igen.

12. När fläkten/fläktarna är tillagda tryck åter på "+ fläkt konfig" och välj "Klar" och tryck "Bekräfta".
13. Vänta tills "Klar" visas till höger om "+ fläkt konfig"
14. Nu är fläkten/fläktarna konfigurerade för att fungera ihop med aggregatet. Sätt även konfigurationsläget till klar.

Startsida > Huvudmeny > Konfiguration > Konfig.In-Utgångar > Konfig.In-Utgångar = Klar

- och tryck "Bekräfta".
15. Gå därefter in under "Omstart" ,på raden under, och välj "Utför" och tryck "Bekräfta".

EN

8. Once your device has restarted, go to

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > integrations > Fan configuration

9. Select the fan you want to configure (Supply air or Extract air) and push "CONFIRM"
"Supl .Fa 1"=Supply air fan "Extr .Fa 1"=Extract air fan
("Supl.Fa 2" and "Extr.Fa 2" only valid for units S340 and L350)
10. Wait until the selected fan first appears to the right of "+ Fan configuration." and then changed to «Success» on same place.
11. Now the fan is configured. If the second fan is also to be replaced, connect it and go to point 9 again.

12. When the fan(s) are added press "+ Fan configuration." again and select "Done".
13. Wait until "Done" appear on the right side of "+ Fan configuration."
14. Now the fan(s) are configured to work with the device. Also set the configuration mode to complete.

Start page > Main meny > Configuration > Configuration IOs > Configuration IOs = Done

- and push "CONFIRM".
15. Go to «Restart required " at the line below and select "Execute".

NO

16. Etter at du har startet enheten på nytt, sett "OMKOBLER SERVICE" til "AUTO" og kontroller funksjonen.

Startside > OMKOBLER SERVICE = Auto

og trykk "Bekreft".

SV

16. Efter omstart av aggregatet, sätt "OMKOPPLARE SERVICE" till "AUTO" och kontrollera funktionen.

Startsida > OMKOPPLARE SERVICE = Auto

och tryck "Bekräfta".

EN

16. After restarting the device, set "SERVICE SWITCH" to "AUTO" and check the function.

Start page > SERVICE SWITCH = Auto

and push "CONFIRM".



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no