

									230V 50 Hz		
Changes Date / Sign.	No. Unit	Poe. No.	Name, type, dmn.			Drawing no. Standard	Art. No.	Matr. Spec.			
	Date	Drawn			Scale	 FLEXIT®					
	04-01-29	P. Gaasvik									
	Checked	Appr.									
	WIRING DIAGRAM							Replaces:		Replaced by:	
	FLEXIT S4/L4/L7 W SP400										
93507									342071		

Desription	 Norsk		 English		 Svenska		 Dansk		 Suomi	
A1	Styrekort		Control board		Styrkort		Styrekort		Ohjainkortti	
B1	Temperaturløler, tilluft		Temperature sensor, supply air		Tilluftsgivare		Temperaturløler, indsugningsluft		Tuloilma-anturi	
B5	Temperaturløler, vannbatteri		Temperature sensor, water battery							
B6	Termofuktløler		Thermoguard		Termofuktgivare		Termo-fugtølør		Jäasuoja	
C1	Motorkondensator M1		Motor capacitor M1		Motorkondensator M1		Motorkondensator M1		Moottorin kondensaattori M1	
C2	Motorkondensator M2		Motor capacitor M2		Motorkondensator M2		Motorkondensator M2		Moottorin kondensaattori M2	
C4	Motorkondensator M4		Motor capacitor M4		Motorkondensator M4		Motorkondensator M4		Moottorin kondensaattori M4	
EB1	Ettervarmebatteri, elektrisk		Heating battery, electrical		Eftervarmebatteri, elektrisk		Eftervarmeflade, elektrisk		Lämmityspatteri, sähkö	
EB2	Forvarnebatteri, vann		Preheater, electrical		Förvarnebatteri, elektrisk		Forvarneflade, vand		Etulämmityspatteri, sähkö	
F10	Overhetningstermostat EB1 Manuell reset		Thermostat overheating EB1 Manual reset		Överhetningstermostat EB1 Manuell återställning		Overophedningstermostat EB1 Manuel resetfunktion		Ylilämpötermostaatti EB1 Manuaalinen nollaus	
F11	Overhetningstermostat EB2 Manuell reset		Thermostat overheating EB2 Manual reset		Överhetningstermostat EB2 Manuell återställning		Overophedningstermostat EB2 Manuel resetfunktion		Ylilämpötermostaatti EB2 Manuaalinen nollaus	
F20	Overhetningstermostat EB1 Automatisk reset		Thermostat overheating EB1 Automatic reset		Överhetningstermostat EB1 Automatisk återställning		Overophedningstermostat EB1 Automatisk reset		Termostaatti EB1 Automaattinen nollaus	
F21	Overhetningstermostat EB2 Automatisk reset		Thermostat overheating EB2 Automatic reset		Överhetningstermostat EB2 Automatisk återställning		Overophedningstermostat EB2 Automatisk reset		Ylilämpötermostaatti EB2 Automaattinen nollaus	
M1	Tilluftsvifte		Supply air fan		Tilluftsfäkt		Indsugningsventilator		Tuloilmapuhallin	
M2	Avtrekksvifte		Extract air fan		Fräluftsfäkt		Udsugningsventilator		Poistoilmapuhallin	
M4	Rotormotor		Rotor motor		Rotormotor		Rotormotor		It-kiekon mootori	
R1	Rele		Relay							
S1	Styrepanel		Control panel		Styrpanel		Styrepanel		Ohjauspaneeli	
S2	Indikeringspanel		Indicator panel							
S:x	Rekkeklemme på styrkort		Terminal block on control board							
T1	Transformator		Transformer		Transformator		Transformator		Muuntaja	
T2	Transformator 230/24V		230/24 V transformer							
X100	ISDN skjøtekontakt		ISDN contact		ISDN skjøtekontakt		ISDN-samlemuffe		ISDN-liitäntä	
X:x	Rekkeklemme		Terminal block							
Dip switch no.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1	Vannbatteri	Elbatteri	Water battery	Electric battery	Vattenbatteri	Elbatteri	Vandflade	Elflade	Vesiakku	Sähköakku
2	Ingen funksjon	Viftestopp ved nattsenkning	No function	Fan stops with night-time temperature reduction	Ingen funktion	Fläktstopp ved nattsänkning	Ingen funktion	Ventilatorstop ved natsänkning	Ei toimintaa	Puhallin pysähtyy yöajan lämpötilan alennuksen ajaksi
3	Ingen funksjon	Tilluftstemperatur reduseres med 3°C ved nattsenkning	No function	Supply air temperature reduced by 3 °C with night-time temperature reduction	Ingen funktion	Tilluftstemperatur reduceras med 3°C vid nattsänkning	Ingen funktion	Indbläsningstemperatur reduceres med 3°C ved natsänkning	Ei toimintaa	Tuloilman lämpötilaa lasketaan 3 astetta yöajan lämpötilan alennuksen ajaksi.
4	Ingen funksjon	Hastigheten reduseres til LAV ved nattsenkning	No function	Speed reduced to LOW with night-time temperature reduction	Ingen funktion	Hastigheten reduceras till LÅG vid nattsänkning	Ingen funktion	Hastigheden reduceres til LAV ved natsänkning	Ei toimintaa	Nopeus vähennetään LOW-asetukseen yöajan lämpötilan alennuksen ajaksi
5	Ingen funksjon	Viftehastigheten reduseres ved lav tilluftstemperatur	No function	Fan speed reduced with low supply air temperature	Ingen funktion	Fläkthastigheten reduceras vid låg tilluftstemperatur	Ingen funktion	Ventilatorhastigheden reduceres ved lav indbläsningstemperatur	Ei toimintaa	Puhaltimen nopeutta lasketaan, kun tuloilman lämpötila on pieni
6	Forvarnebatteri	Rotor/bypass	Preheater	Rotor/bypass	Förvarnebatteri	Rotor/bypass	Forvarneflade	Rotor/bypass	Esilämmitin	Roottori/ohitus
7	Ingen funksjon	Trinnkoblet elbatteri	No function	Step-switched electric battery	Ingen funktion	Stegkopplat elbatteri	Ingen funktion	Trinkoblet elvarneflade	Ei toimintaa	Vaihekytkentäinen sähköakku
8	Termofuktløler med ISDN-kontakt	Termofuktløler med phonoplugg/Rotor-aggregat	Thermoguard with ISDN contact	Thermoguard with phono plug/rotor unit	Termofuktvakt med ISDN-kontakt	Termofuktvakt med phonoplugg/Rotor-aggregat	Termofugtølør med ISDN-kontakt	Termofugtølør med phonostik/rotoraggregat	Lämpösuoja ISDN-liitännällä	Lämpösuoja phono-liitännällä/roottoriyksikkö