

Terminaloversikt CS 500

110232

J1

1	PE
2	L
3	N
4	L til EV element
5	N til EV element
6	L til FV element/Rotor
7	N til FV element/Rotor
8	L til Spjeld (ON/OFF)
9	L til Spjeld
10	N til Spjeld
11	L til M1 vifte
12	N til M1 vifte
13	NC
14	L til M2 vifte
15	N til M2 vifte
16	NC

J6

0-10V M1 vifte	1	2	Start/stopp M1 vifte
G0	3	4	Motorvern in
EB1 10V	5	6	G0
0-10V M2 vifte	7	8	Start/stopp M2 vifte
G0	9	10	Filtervakt P1 in
G0	11	12	Filtervakt P2 in
EB1 Pulserende	13	14	G0
0-10V Kjøle	15	16	G0

J2

1	L til trafo
2	N til trafo
3	M1 hastighet 1
4	M1 hastighet 2
5	M1 hastighet 3
6	M2 hastighet 1
7	M2 hastighet 2
8	M2 hastighet 3

J5

B1 till.føler inn	1	2	G0
B5 vanntemp.føler inn	3	4	G0
F10 inn	5	6	F10 ut
F11 inn	7	8	G0
EB1 0-10V ut	9	10	G0
M4 Varmegj.v. 0-10V ut	11	12	G0
Rotor alarm in	13	14	G0
Stopp →G0	15	16	Hast 3 →G0

J3

1	A alarm
2	B alarm
3	Driftsignal ut
4	Driftsignal/alarm inn
5	NC
6	Kjøle DX1 ut
7	Kjøle DX2 ut
8	Signal til kjøle inn

J4

Hastighet 1 →G0	1	2	Hastighet 2 →G0
Ekst. brann →G0	3	4	EB1 av →G0
Børverdi temp 0-10V	5	6	G0
Temp tilluft 0-10V ut	7	8	Avtrekk 0-10 ut
Temp uteluft 0-10V ut	9	10	G0
B3 føler avtrekk inn	11	12	G0
B4 føler uteluft inn	13	14	Behovsstyr till 0-10V
G0	15	16	Behovsstyr avtr 0-10V

