

112140N-03 2016-01

CS2000 Automatikk V2



Brukerveiledning

FLEXIT

Innhold

Denne brukerveiledning gjelder kun for programvareversjon V2.x

For å se aktuell programvareversjon:

Startside > Hovedmeny > Systemoversikt > Versjoner > Flexit.ahu =V2.x

1. Innledning

1.1.	Dokum	entbeskrivelse	4
1.2.	Marker	te ruter	4
1.3.	System	noversikt	5
	1.3.1.	Systemutforming	.5
	1.3.2.	Ventilasjonsaggregatets koblingsrom	.6
	1.3.3.	Ventilasjonsaggregatets styreskap	7

2. Hurtigveiledning

2.1.	HMI	
2.2.	Innstillinger	9
	2.2.1. Innledning	9
	2.2.2. Velg språk	9
	2.2.3. Still inn tid/dato	9
	2.2.4. Pålogging	9
2.3.	Juster børverdier	
	2.3.1. Temperaturer/Luftmengde	
2.4.	Velg reguleringsmetode	
	2.4.1. Avtrekksregulering	
2.5.	Driftsmodus	
2.6.	Still inn kalender og tidsstyringsprogram	
	2.6.1. Generelt	
	2.6.2. Ukeskjema	
	2.6.3. Dagsskjema	
	2.6.4. Kalender (unntak og stopp)	
2.7.	Alarmhåndtering	

3. Menytre ______13

4. Systeminnstillinger

4.1.	Tid/dato	.19
4.2.	Språk	.19
4.3.	Passord	.19
4.4.	Sommer-/vintertid	.19

5. Generelle innstillinger

5.1.	Regulator	19
5.2.	HMI	20

6. Sikkerhetskopiering og programoppdatering

6.1.	Lagre en konfigurasjon	
6.2.	Lese inn en konfigurasjon	20
6.3.	Lese inn en applikasjon eller programvare	
6.4.	Feildiagnostikk – Snapshot	

7. Generelle funksjoner

7.1.	Driftsmodus	
	7.1.1. Driftsmodus – Endre	
	7.1.2. Driftsmodus – Overvåke	
7.2.	Tidsstyringsprogram	
	7.2.1. Generelt	
	7.2.2. Innstilling	

8. Konfigurasjon

8.1.	Konfig	urasjonsmeny	
	8.1.1.	Konfigurasjon via	
	8.1.2.	Konfigurasjon 1	
	8.1.3.	Konfigurasjon 2	
	8.1.4.	Konfigurasjon av inn- og utganger	

9. Kjøling

9.1.	Kjøling		
	9.1.1.	Installasjon	
	9.1.2.	Konfigurasjon – Kaldtvannsregister	
	9.1.3.	Konfigurasjon - DX-kjøling	39
	9.1.4.	Parametere	

10. Temperaturregulering

10.1.	Velg re	guleringsmetode	41
	10.1.1.	Velg temperaturreguleringsmetode	41
	10.1.2.	Velg tilleggsfunksjoner til temperaturregulering	41

11. Vifteregulering

11.1.	Velg reguleringsmetode4	3
	11.1.1. Velg viftereguleringsmetode 43	3

12. Innkobling av eksternt utstyr

12.1.	Generelt	
12.2.	Uteluftspjeld	
12.3.	Avkastspjeld	
12.4.	Brannspjeld	
12.5.	Fellesalarm	
12.6.	DX-kjøling/Kjølepumpe	
12.7.	Varme AV/PÅ	
12.8.	Ekstern hastighetsstyring	
12.9.	Brann-/røykvarsler	
12.10.	Luftkvalitet	
12.11.	AUX Spjeld	

1. Innledning

1.1. Dokumentbeskrivelse

Dette dokumentet beskriver CS2000-automatikkens hovedfunksjoner og er inndelt i ulike seksjoner for ulike deler av systemet. Hvis du kun skal utføre grunnleggende innstillinger for å starte ventilasjonsaggregatet, kan du lese avsnittet om oppstartsprosedyren. Trenger du mer utfyllende informasjon, velger du ønsket avsnitt i dokumentet.



Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

1.2. Markerte ruter

I dokumentet brukes ulike tekstruter for å gjøre brukeren oppmerksom på ulike ting. Det kan være alt fra ren informasjonstekst til spesielt viktige detaljer om korrekt bruk av anlegget. Her følger en kort beskrivelse av de ulike rutene:



ADVARSEL! Når en tekst har denne markeringen, betyr det at personskade eller alvorlig skade på utstyret kan bli resultatet hvis anvisningen ikke følges.

Λ

OBS! Når en tekst har denne markeringen, kan skade eller dårlig funksjon på utstyret bli konsekvensen hvis anvisningen ikke følges.



> EKSEMPEL

Tekstruter i kursiv stil viser et eksempel

En tabell ser slik ut	
-----------------------	--

med ulike verdier med ulike verdier med ulike verdier med ulike verdier

🔁 FLEXIT.

1.3. Systemoversikt

1.3.1. Systemutforming

Styresystemet er inndelt i to undergrupper:

- 1. En del som er plassert i ventilasjonsaggregatets koblingsrom
- 2. En del som er plassert i et eget styreskap på utsiden av ventilasjonsaggregatet.

1.

Rekkeklemmer for innkommende forsyning Sikring for automatikk og vifter (ikke elbatteri)

Modbusextender – kommunikasjonskort som forbinder ventilasjonsaggregatets inngående komponenter med regulatoren via datakommunikasjon

Strømforsyningskort – kretskort som fordeler matespenning til ventilasjonsaggregatets komponenter og gir mulighet for tilkobling av komponenter til et vannbatteri 2.

Regulator – Ventilasjonsaggregatets overordnede styreenhet

Koblingskort – Kretskort med rekkeklemmer for tilkobling av ekstra komponenter og tilbehør

HMI – Styrepanel som brukes til å kommunisere med regulatoren



🖻 FLEXIT.

1.3.2. Ventilasjonsaggregatets koblingsrom

Modbusextender



Kommunikasjonskort som kobler ventilasjonsaggregatets inngående komponenter sammen med regulatoren.

Kortet har flere mikrobrytere med betegnelsen "USER" som brukes til å konfigurere enheten etter hvilken type varmebatteri som installeres.

Mikrobryter nr.	ON	OFF
1	Varmebatteri	lkke varmebatteri
2	Elbatteri	Vannbatteri
3	-	Skal stå i OFF
4	-	Skal stå i OFF

Den andre mikrobryteren samt vribrytere merket <u>"FACTORY"</u> er innstilt fra fabrikk og skal ikke endres.

Kortets komponenter har følgende funksjon:

Komponent	Funksjon
P1	Matespenning
P2	Styresignaler til varmebatteri
P3	Styresignaler til rotor samt temperaturføler
P4	Kommunikasjonstilkobling
P5	Kommunikasjonstilkobling
P6	Kommunikasjonstilkobling
P7	Kommunikasjonstilkobling
P8	Styresignaler til vifter
Q1	Differansetrykkvakt for luftmengdemåling på tilluftsvifte
Q2	Differansetrykkvakt for luftmengdemåling på avtrekksvifte
FP1	Differansetrykkvakt for tilluftsfilter
FP2	Differansetrykkvakt for avtrekksfilter

Strømforsyningskort



Kretskort som fordeler matespenning til ventilasjonsaggregatets komponenter (ikke elbatteri) og styreskap. Det har også en rekkeklemme for de komponenter som trengs til regulering av varmebatteri.

Kortets komponenter har følgende funksjon:

Komponent	Funksjon
P1	Rekkeklemme for matespenning
P2	Rekkeklemme for jord (PE)
P3	Rekkeklemme for vannbatteri
P4	Matespenning til modbusextender
P5	Matespenning til styreskap
P6	Styresignaler til varmebatteri
P7	Styresignaler til varmebatteri
P8	Matespenning til rotorstyring
Р9	Matespenning for tilluftsvifte
P10	Matespenning for avtrekksvifte

Rekkeklemme P3 har følgende signaler:

Klemmenr.	Funksjon
1	Ventilmotor - GO
2	Ventilmotor - 24 V+
3	Ventilmotor - GO
4	Ventilmotor - Styresignal 0–10 V
5	GO (for F10 eller B5)
6	Overopphetingstermostat F10
7	Returvannføler B5
8	Ingen tilkobling
9	Ν
10	Pumpemotor – Relékontakt
11	Pumpemotor – Relékontakt
12	L
13	Ν
14	L

1.3.3. Ventilasjonsaggregatets styreskap

Regulator

00	000	000	୦୦୦୦୦	000	000	000	0000	20
0V 24V=	TX W XX	× ⊼ ×	¤ X 8 × 2	X3 +24V +24V	7 ¥ X	<u>5 × 5</u>	ő z ð č	βΣ
T1			T2		Т3		T4	
1	T6		T7	T8	T9			
6					~~~~			
013 014 023	034 033 033 034	Q43 Q44	Q53 Q54 Q63 Q64	Ŀ ±	REF B - A +) i V		

Ventilasjonsaggregatets regulator. Her kobles styrepanelet (HMI) sammen med følere og andre komponenter som inngår i ventilasjonsaggregatet. Det er også muligheter for å koble inn et SD-minnekort for å sikkerhetskopiere eller lese konfigurasjonsinnstillinger og parametere tilbake til regulatoren.

ΗMI



Styrepanel som brukes til å foreta alle innstillinger og avlesinger. Har et 8-raders grafisk display og mulighet for å bevege seg gjennom menytreet ved å snurre på et ratt og deretter bekrefte valg med et trykk på samme knapp. Koblingskort



Kretskort som kobler komponenter sammen med regulatoren. Tilkobling av eksterne komponenter, som f.eks. spjeld, gjøres mot dette kortet via rekkeklemmene på kortet.

Kortets komponenter har følgende funksjon:

Komponent	Funksjon
P1	Tilkobling for matespenning
P2	Datakommunikasjon
P3	Datakommunikasjon
P4	Tilkobling for ekstern trykkføler (tilbehør)
P5	Tilkobling for ekstern trykkføler (tilbehør)
P6	Tilkobling for 24 V trafo
P7	Datakommunikasjon
P8	Tilkobling for digitale utganger
P9	Tilkobling for styresignaler
P10	Rekkeklemme for 230 V signaler
P12	Rekkeklemme for styresignaler
P14	Rekkeklemme for jord (PE)

🔁 FLEXIT.

Koblingskort

Rekkeklemme P10 har følgende signaler:

Klemmenr.	Funksjon
1	L
2	Ν
3	L (Uteluftspjeld)
4	L1 (AV/PÅ Uteluftspjeld)
5	N (Uteluftspjeld)
6	L (Avkastspjeld)
7	L1 (AV/PÅ Avkastspjeld)
8	N (Avkastspjeld)
9	L (Brannspjeld)
10	L1 (AV/PÅ Brannspjeld)
11	N (Brannspjeld)
12	Fellesalarm INN
13	Fellesalarm UT
14	DX-Kjøling/Kjølepumpe INN
15	DX-Kjøling/Kjølepumpe UT
16	L
17	Varme INN
18	Varme UT
19	Ν
20	Brukes ikke

Rekkeklemme P12 har følgende signaler:

Klemmenr.	Funksjon
21	Kjøling – O–10 V [AO]
22	Kjøling – GO
23	Ekstern styring 1 [DI]
24	Ekstern styring 1 – GO
25	Ekstern styring 2 [DI]
26	Ekstern styring 2 – GO
27	Brann/Røyk [DI]
28	Brann/Røyk – GO
29	Luftkvalitet - 0–10 [AI]
30	Luftkvalitet - GO
31	Varme – 0—10 V [AO]
32	Varme – 24V+
33	Varme – GO
34	Brannspjeld åpent [DI]
35	Brannspjeld lukket [DI]
36	Brannspjeld – GO
37	AUX Spjeld - 0–10 V [AO]
38	AUX Spjeld - GO
39	Returvannføler B5 [AI] / Overopphetingstermostat F20 [DI]
40	GO
41	CE– [Databuss]
42	CE+ [Databuss]
43	Brukes ikke
44	Brukes ikke

2. Hurtigveiledning

2.1. HMI

HMI (styrepanelet) er en sentral del av systemet. Det brukes til å foreta innstillinger og avlesinger. Styrepanelet består av et 8-raders grafisk display, indikasjonslamper og regulering for å foreta innstillinger. For at du skal kunne gjennomføre de grunnleggende innstillingene av systemet, følger en kort introduksjon av styrepanelet.



2.2. Innstillinger

2.2.1. Innledning

Første gang anlegget startes, må du gjennomgå noen enkle trinn for å sikre systemets funksjon.

Dersom et varmebatteri er installert i ventilasjonsaggregatet og tilhørende innstillinger er foretatt på mikrobrytere i aggregatets koblingsrom, vil automatikksystemet automatisk starte på nytt én gang for å fullføre operasjonen. Dette krever ikke at du gjør noe ekstra, det er bare å vente til systemet har startet på nytt.

Gå deretter gjennom følgende punkter:

2.2.2. Velg språk

Systemet støtter fem språk:

- Engelsk
- Norsk
- Svensk
- Dansk
- Finsk

Engelsk er valgt som fabrikkinnstilling. For å endre språk kreves det minst sikkerhetsnivå 2 (passord 1000). Endringen gjøres under menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt > Språkvalg

2.2.3. Still inn tid/dato

For å endre tid/dato gå til menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt

2.2.4. Pålogging

For å kunne foreta endringer i systemet må du ofte være pålogget. Systemet har fire sikkerhetsnivåer, tre av dem er passordbeskyttet. I displayets øverste venstre hjørne kan du se hvilket nivå brukeren er pålogget med for øyeblikket med like antall nøkler. Menyene inneholder et bestemt antall menyvalg avhengig av hvilket nivå du er pålogget med.

Følgende handlinger er mulige på de ulike nivåene:

Nivå 1: Ingen restriksjoner, krever ikke passord.

- Leserettigheter til alle menyer unntatt systeminnstillinger, konfigurerings- og detaljmenyer.
- Leserettigheter til alarmlister og alarmhistorikk.

Nivå 2: Sluttbruker, passord 1000.

- Alle rettigheter som for ikke noe nivå pluss:
- Leserettigheter til alle menyer unntatt konfigurasjonsmenyer.
- Skriverettigheter til de viktigste børverdiene (Børverdi/ Innstillinger > Børverdi).
- Alarm og alarmhistorikk kan kvitteres og tilbakestilles.

Nivå 3: Systemadministrator, passord 2000.

- Alle rettigheter som for nivå 2 pluss:
- Rettigheter for alle menyer unntatt I/O-konfigurasjon og systeminnstillinger.

Nivå 4: OEM, passord oppgis kun i samråd med Flexits serviceorganisasjon.

- Alle rettigheter som for nivå 3 pluss:
- Rettigheter for alle menyer og systeminnstillinger.

Du kan endre standardpassordet til et eget passord. Dette krever minst sikkerhetsnivå 3 og gjøres under menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt > Passordhåndtering

2.3. Juster børverdier

2.3.1. Temperaturer/Luftmengde

For å endre børverdier for temperatur og luftmengde gå til menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Børverdi/Innstillinger

Temperaturbørverdier endres i rad tre og fire. Luftmengdeverdier endres i rad fem til ti. Enheten er som standard konfigurert for konstant luftmengderegulering.

2.4. Velg reguleringsmetode

2.4.1. Avtrekksregulering

Begrenser tilluftstemperaturen ved ren rom- eller avtrekksluftregulering, slik at man unngår plutselige svingninger ved for høye eller lave temperaturer.



OBS! Romregulering krever at en spesiell romføler er installert

Børverdier/Innstillinger

Børverdier		
Alle innstillinger		>
Tidsstyringsprogram	Øk.Tr1	>
Børv. komf.varme	20 °C	
Børv. økon.varme	18 °C	
Børv.tillufts.v. tr.1	100 l/s	
Børv.tillufts.v. tr.2	300 l/s	
Børv.tillufts.v. tr.3	500 l/s	
Børv. avtr.v. tr. 1	100 l/s	
Børv. avtr.v. tr. 2	300 l/s	
Børv. avtr.v. tr. 3	500 l/s	

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Temp.regul.type = Rom eller Avtrekksluft

OMSTART

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Tempregul. > Min./maks. tilluftsreg.

2.5. Driftsmodus

Systemet kan settes i forskjellige driftsmoduser, og du har to alternative menyvalg for å gå til ønsket menyrad:

Startside > Manuell styring

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Manuell styring

Driftsmodu	5
AV	Enheten er avslått
AUTO	Enheten går i automatisk modus og styres etter innstilte reguleringsmetoder og prioriteringer
Temp.Vifte	Flere forskjellige driftsmoduser hvor temperatur og viftemodus kombineres valgfritt. Eks. Komf.Tr2

2.6. Still inn kalender og tidsstyringsprogram2.6.1. *Generelt*

I dette avsnittet beskrives funksjoner og innstillinger for tidsstyringsprogram og kalendere.

Når ingen objekter med høyere prioritet (f.eks. Manuell styring <> Auto) er aktivert, kan anlegget slås av eller trinnendres via tidsstyringsprogrammet. Du kan spesifisere opptil seks omkoblingstider per uke.

Kalenderstopp overstyrer kalenderunntak, som i sin tur overstyrer det normale tidsstyringsprogrammet (kun i driftsmodus). Du kan spesifisere opptil 10 perioder eller unntaksdager for hver kalender.

Obs! Både børverdi for viftetrinn og temperaturbørverdi (komfort/økonomi) styres av tidsstyringsprogrammet.

2.6.2. Ukeskjema

Parameter	Verdi	Funksjon
Gjeldende verdi		Omkobling i henhold til skjema.
Mandag		Viser aktuell kommando dersom aktuell dag er mandag. Siste tidspunkt som kan angis for en dag, er 23:59. Gå til daglig omkoblingsskjema for mandager.
Kopier skjema	—Man.til —ti— fr	Kopierer tider for tidsstyringsprogrammet fra mandag til tirsdag–fredag. –Passiv (ingen kopiering). – Kopiering starter. Går tilbake til visningsskjermen.
Tirsdag		Samme funksjon som for mandag.
Søndag		Samme funksjon som for mandag.
Unntak		Viser aktuell kommando dersom aktuell dag er en unntaksdag. Gå til daglig omkoblingsskjema for unntaksdager.
Periode: Start periode:Start		(Kun sikkerhetsnivå 3.) Startdato for ukeskjema. *,* *.00 innebærer at ukeskjemaet alltid er aktivert> Aktiver ukeskjema.
Periode: Slutt periode:Start		(Kun sikkerhetsnivå 3.) Startdato og starttid for deaktiverina av ukeskiema.

2.6.3. Dagsskjema

Parameter	Verdi	Funksjon
Gjeldende verdi		Omkobling i henhold til skjema når aktuell ukedag er den samme som omkoblingsdag.
Dagsskjema	—Passiv —Aktiv	Status for aktuell uke eller unntaksdag: —Aktuell ukedag (systemdag) er ikke den samme som omkoblingsdag. —Aktuell ukedag (systemdag) er den samme som omkoblingsdag.
Tid 1		Spesialtilfeller: Denne tiden må ikke endres, den skal alltid være 00:00.
Verdi 1		Omkoblingskommando for Tid 1.
Tid 2		Omkoblingstid 2. *: *> Tid deaktivert.
Verdi 2 Verdi 6		Analog verdi 1.
Tid 3 Tid 6		Analog tid 2.

2.6.4. Kalender (unntak og stopp)

Unntaksdager kan defineres i kalenderen. Disse kan omfatte spesifikke dager, perioder eller ukedager. Unntaksdager overstyrer ukeskjemaet.

Kalenderunntak

Omkobling skjer i henhold til ukeskjemaet og de unntakene som er angitt i dagsskjemaet, når en omkoblingstid er aktivert i kalenderunntaket.

Kalenderstopp

Anlegget slås av når Kalenderstopp er aktivert.

Parameter

Hovedmeny > Enhet > Driftsinformasjon > Tidsstyringsprogram > Kalenderunntak

Hovedmeny > Enhet > Driftsinformasjon > Tidsstyringsprogram > Kalenderstopp

EKCEMDE	I · Vala_v	- Dato
KJEMPE	L. VUIY-X	= Duio

Kun tiden for (start) er relevant.

• -(Start)dato = *,01.01.09

Resultat: 1. januar 2009 er en unntaksdato.

• -(Start)dato = Ma,*.*.00

Hver mandag er unntaksdag.

-(Start)dato = *,*.Jevn.00

Alle dager i jevne måneder (februar, april, juni, august osv.) er unntaksdager.

EKSEMPEL: Valg-1 = Intervall

Tidene for (Start)dato og Sluttdato anvendes.

• -(Start)dato = *,23.06.09 / -Sluttdato = *,12.07.09

23. juni 2009 til og med 12. juli 2009 er unntaksdager (f.eks. ferie).

• -(Start)dato = *,23.12.00 / -Sluttdato = *,31.12.00 23.–31. desember er unntaksperiode hvert år. Tiden Sluttdato = *,01.01.00 fungerer ikke, ettersom 1. januar kommer før 23. desember.

• -(Start)dato = *,23.12.09 / -Sluttdato = *,01.01.10. 23. desember 2009 til og med 1. januar 2010 er unntaksdager.

-(Start)dato = *,*.*.00 / -Sluttdato = *,*.*.00
 Advarsel! Dette innebærer at unntak alltid er aktivt! Anlegget er kontinuerlig i unntaksmodus eller avslått.

EKSEMPEL: Valg-1 = Ukedag

Valg-1 = Ukedag

Tidene for ukedag anvendes.

• Ukedag = *,Fr,*

Hver fredag er unntaksdag.

• Ukedag = *,Fr,Jevn

Hver fredag i jevne måneder (februar, april, juni, august osv.) er unntaksdag.

• Ukedag = *,*,*

Advarsel! Dette innebærer at unntak alltid er aktivt! Anlegget er kontinuerlig i unntaksmodus eller avslått.

Parameter	Verdi	Funksjon
Gjeldende verdi	–Passiv –Aktiv	Viser om en kalendertid er aktivert: —Ingen kalendertid aktivert. —Kalendertid aktivert.
Valg-x	—Dato —Intervall —Ukedag —Passiv	Spesifisering av unntakstype: -En bestemt dag (f.eks. fredag). -En periode (f.eks. ferie). -En bestemt ukedag. -Tider er deaktivert. Denne verdien skal alltid plasseres sist, etter dato.
-(Start)dato		 -Valg-x = intervall: Angi startdato for perioden. -(Valg-x = dato: Angi spesifikk dato.)
-Sluttdato		Valg-x = intervall: Angi sluttdato for perioden. Sluttdato må være senere enn startdato.
-Ukedag		Valg-x = kun ukedag: Angi ukedag.

2.7. Alarmhåndtering

Dersom en alarm er utløst, vises et blinkende alarmsymbol. Du kan få mer informasjon ved å trykke på alarmknappen. For å tilbakestille alarmen trykker du to ganger på alarmknappen og velger menyvalget Bekreft/Tilbakestill og deretter Utfør.

Alternativt kan du tilbakestille alarmen via menyvalget:

Hovedmeny > Alarmhåndtering

Velg deretter Alarmtilbakestilling og Utfør

3. Menytre

Ved å logge inn får man tilgang til flere menyvalg.

Menytreet gjengir standard konfigurasjonen. Det kan endre seg ved andre konfigurasjoner.





🖓 FLEXIT.

Startside

Hovedmeny

•

- Logge inn
- Enhet
- Globale funksjoner • •
- Alarmhåndtering Integrasjoner •
- Systemoversikt
- Oversikt IO konfia./ std-verdier
- Konfigurasjon

Enhet

- Driftsinformasjon
- Innganger •
- Utganger •
- Driftsmodus •
- Børverdier/Instill. •
- Spjeldstyring •
- VIftestyring •
- Tempregul. •
- Regulatorer
- Driftstid •

Globale funksjoner

- Sommer/vinter-modus
- Manuell drift •
- Aktiver manuell alarm .
- Aktiver komm.test •
- Kommunikasjonstest •
- Alarm Snap Shot SD •
- Arkivering
- Arkivering aktiv •
- Trendarkiv eksport •
- Sett I/O til

Alarmhåndtering

- Alarmtilbakestilling •
- Fare (A) •
- Høy(A) •

•

- Lav (B) •
- Advarsel (C) •
- Alarmutaana vala •
- Alarmutgang 1 • Modbus-komm.
- Prosessbuss komm. •
- Trendarkiv fullt •
- Kom. modul endret
- Snap Shot-minne fullt •
- IO Exp. moduler •
- IO ekspansjonsbuss •
- Komm.modul 0 •
 - Kommunikasjonsfeil Status
 - Komm.modul 1
- Komm.modul 2 • Kommunikasjonsfeil
 - Status

Integrasjoner

- Energimåler EM24 • Innstillinger Innganger
- Room units • Innstillinger
- Innganger Flexit MB-Extender • Innstillinger
- Omstart •

Systemoversikt/ Systeminnstillinger

- Tilbakestill •
- Språkvalg •
- Kommunikasjon •
- Lagre/tilbakestill • instillinger
- Arkivering
- Alarm snapshot
- Diagnostikk
- Passordhåndtering •
- Sommer/Vintertid • •
- HMI
- Versjoner •
- Anleggsinformasjon •
- Prosessenhet •
- Minne/objekthåndtering

Oversikt IO konfig./ stdverdier

- Temperaturer •
- Trykk/mengder
- **Digitale innganger**
- **Digitale alarmer**
- Utganger spjeld •
- Utganger vifter
- Utganger temp.styr •
- Utganger alarm

Konfigurasjon

Konfigurasjon via

- Konfigurasjon 1 •
- Konfigurasjon 2 •
- Konfig.Inn-Utganger •
- Kontroll IO konfig. Duplisert Ikke konfigurert

Kommunikasjonsfeil Status



Analoge utganger

🔁 FLEXIT.



Startside	Hovedmeny	 Systemoversikt/ Systeminnstillinger Tilbakestill Språkvalg Kommunikasjon Lagre/tilbakestill innstillinger Arkivering Alarm snapshot Diagnostikk Passordhåndterint Sommer/Vintertion HMI Versjoner Anleggsinformasj Prosessenhet Minne/objekthånd 	ng d don dtering
Språkvalg HMI-språk Alarm snapshot Eksporter til SD Modem SMS språk	Arkivering Status Ant. faktiske objekt Ant. konfig. objekt Omkonfigurer Stopp Slett alle data <u>Alarm snapshot</u> Post 01-35 Post 36-70 Post 71-100 Avansert <u>Diagnostikk</u> Tilbakestill Versjoner Tilbakestill teller Tilbakestill Intern temperatur Driftstid Tilbakestill syklustid Syklustid gjeldende	Sommer/Vintertid Aktiver Aktiv B-tid aktiv Tid Start: Måned Start: Ukedag Start: Offset Start: Time Start: Forsinkelse Slut: Måned Slut: Ukedag Slut: Offset Slut: Time Slut: Time Slut: Forsinkelse UTC differanse	Anleggsinformasjon [Kunde] Standardapplikasjon for luftbeh.system yyyy-mm-dd Navn Adresse By Avansert
Lagre innstill. til SD Lagre innstill. utført Stand. verdi for app. Les inn innst. fra SD Parameterlasting utf. Omstart kreves! Tilbakest. igk. innst. Tilbakest. fa- brikkinnst. Lagre igk. inst. Lagre fabrikkinst. Eksp. snapshot til SD Eksporter arkiv til SD Arkivering Eks. trace til SD BSP versjon	Syklustia gjelaenae Syklustia gj.snitt Syklustid min Syklustid maks MSR feil MSR feiltype MSR startet Avansert Passordhåndtering Logg inn Logg ut Endre passord: Bruker Endre passord: Service Endre passord: Fabrijkk	Avansert <u>Versjoner</u> Applikasjonsinfo Flexit STD_AHU_v207 dato Prosessbuss -serienummer -enhetsfamilie Versjoner	Minne/objekthåndtering. Gjeldende objekter Gjeldende objekt- minne Gj.internminne Gj. COV-klienter Gjeldende ALH kli- enter Gylldige objekter Versjoner Maks objekter Maks objekter Maks objekter Maks internminne Maks internminne Maks COV klienter Max ALH klienter

🔁 FLEXIT.

	Konfigurasjon via Konfigurasjon 1 Konfigurasjon 2 Konfig.Inn-Utganger Kontroll IO konfig. Duplisert Ikke konfigurert
	Konfig. Inn-Utganger
Konfigurasjon 1Konfigurasjon 2Generellt:NattkjølingEkspansjonsmodulerStøttedriftBrannalarmBoostFilteralarmStøttedr./OSSTPFilter analogblokk.NødstoppSpjeld tilbkf.Alarmtilbakest. inngangViftetrinn frekv. omf.So/Vi inngangViftetrinn frekv. omf.Tidsstyrprog. funksjonViftetrinn typeTidsstyrprog. pr. trinnVifte tilbkf.Inngang ekstern styringAvviksalarm vifteAlarmutgangerViftekomp. romtemp.Givere:Viftekomp. luftkval.Romføler temp.Viftekomp. luftkval.Avtr. luftføler temp.Viftekalarm temp.SpjeldSmr/Vntr-komp. tempAvtrekksvifteFrostbesk. gjenv.Vifte reduler. typeAlarm varmegjenv.BlandningsspjeldKjølegjenvinningVarmeAux. tidsstyr.prog.Aux. tignalAux. tidsstyr.prog.Aux atifsmodusind.Konfigurasjon 2OmstartEkstra elvarmeEkstra kjølingAux. driftsmodusind.Konfigurasjon 1Omstart	 Temperaturer Trykk/mengder Digitale innganger Digitale alarmer Utganger spjeld Utganger temp. styring. Utganger alarm Konfig. inn-/utganger Omstart

4. Systeminnstillinger

4.1. Tid/dato

For å endre tid/dato gå til menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt

Det er tilstrekkelig med sikkerhetsnivå 1 for å gjøre endringer.

4.2. Språk

Systemet støtter fem språk:

- Engelsk
- Norsk
- Svensk
- Dansk
- Finsk

Engelsk er valgt som fabrikkinnstilling. For å endre språk kreves det minst sikkerhetsnivå 2. Endringen gjøres under menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt > Språkvalg

4.3. Passord

Systemet har fire sikkerhetsnivåer, tre av dem er passordbeskyttet.

Følgende handlinger er mulige på de ulike nivåene:

Nivå 1: Ingen restriksjoner, krever ikke passord.

- Leserettigheter til alle menyer unntatt systeminnstillinger, konfigurerings- og detaljmenyer.
- Leserettigheter til alarmlister og alarmhistorikk.

Nivå 2: Sluttbruker, passord 1000.

- Alle rettigheter som for ikke noe nivå pluss:
- Leserettigheter til alle menyer unntatt konfigurasjonsmenyer.Skriverettigheter til de viktigste børverdiene (Børverdi/
- Innstillinger > Børverdi).Alarm og alarmhistorikk kan kvitteres og tilbakestilles.

Nivå 3: Systemadministrator, passord 2000.

- Alle rettigheter som for nivå 6 pluss:
- Rettigheter for alle menyer unntatt I/O-konfigurasjon og systeminnstillinger.

Nivå 4: OEM, passord oppgis kun i samråd med Flexits serviceorganisasjon.

- Alle rettigheter som for nivå 4 pluss:
- Rettigheter for alle menyer og systeminnstillinger.

Du kan endre standardpassordet til et eget passord. Dette krever minst sikkerhetsnivå 3 og gjøres under menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt > Passordhåndtering

4.4. Sommer-/vintertid

Omstillingen fra sommertid til vintertid kan justeres. Normalt sett er det ikke nødvendig å endre her. Tidsangivelser gjelder mellomeuropeisk tid (MET). Minst sikkerhetsnivå 3 kreves for å gjøre endringer og gjøres under menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt > Sommer-/vintertid

5. Generelle innstillinger

5.1. Regulator

Hovedmeny > Systemoversikt > Prosessenhet

Parameter	Verdi	Funksjon	
Imperial enhet- syst.	PassivAktiv	Velg måleenhet. • Metrisk standard. • Britisk standard.	
BSP-versjon		Prosessenhetens operativsystem.	
Tilbakestill teller		Visning av antall omstarter av prosessenheten; telleren kan tilbakestilles.	
Intern temp.		Intern prosessenhetstemperatur.	
GUID-enhet		Unik global prosessenhet-ID.	
GUID-applikasjon		Unik global applikasjons-ID.	
GUID HMI		Unik global styrepanels-ID.	
GUID Web HMI		Unik global nettgrensesnitt-ID.	
GUID OBH		Unikt globalt ID-nummer for OBH. bin-filer (Object Handler).	
Serienummer		Prosessenhetens serienummer.	
Enhets-ID	• 3 • 4	Prosessenhetens ID-nummerPOL636-prosessenhet.POL638-prosessenhet.	
Applikasjonsvern	PassivAktiv	Viser om applikasjonen er låst: • Ulåst • Låst Obs! Standardapplikasjonen er alltid ulåst.	
App. tillatt start	JaNei	Viser om den installerte applikasjonen kan startes på denne prosessenheten. En applikasjon med aktivert sikkerhetssperre kan for eksempel kun brukes med en spesifikk prosessenhet.	
Andre innst.		Gå til siden Prosessenhet innstill.	
Enhetsnavn		Endre prosessenhetsnavnet på bussen (TCP/IP-navn og USB-navn). Eksempel på standardnavn: POL638_128, der 128 er de tre siste tegnene i MAC-adressen).	
Modbus- terminering	PassivAktiv	Aktiver avslutningsmotstanden for MODBUS.	

🗟 FLEXIT.

5.2. HMI

Hovedmeny > Systemoversikt > HMI

Parameter	Verdi	Funksjon
HMI-språk	 Engelsk Norsk Svensk Dansk Finsk 	Viser HMI-språk og språkalternativ.
Logout time	330 [min]	Brukeren logges automatisk ut etter inaktivitet over en viss tid, og må logge inn igjen.
Lys: innebygd	031	Bakgrunnsbelysningens lysstyrke.
Kontrast: innebygd	031	Bakgrunnsbelysningens kontrast.
Meldingstid: innebygd	215 [s]	Varighet for visningen av feilmelding, for eksempel ved angivelse av børverdi utenfor gyldig område.
Alarmkvitt.nivå	1, 2, 3	Innstilling av nødvendig sikkerhetsnivå for kvittering eller tilbakestilling av alarm.
Alarmformat		Endring av alarmvisning, f.eks. via styrepanelet. Bør kun endres av en erfaren programmerer, og kun etter veiledning av leverandøren!

6. Sikkerhetskopiering og programoppdatering

Et ferdigkonfigurert og parameterinnstilt anlegg kan sikkerhetskopieres til et SD-minnekort, alternativt tilbakestilles ved hjelp av data på minnekortet.

To ulike parameteroppsett for et konfigurert anlegg kan sikkerhetskopieres eller tilbakestilles. Du kan for eksempel sikkerhetskopiere standardinnstillingene (Lagre fabrikkinnst.) og tilpassede innstillinger (Lagre igk.innst.)

Alternativene under kan kun velges med det nødvendige sikkerhetsnivået og gjøres under menyvalget:

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill

Regulatoren er utstyrt med plass til SD-minnekort med maks. 2 GB kapasitet.

6.1. Lagre en konfigurasjon

Etter initiering og tilpasning kan parametere og konfigurasjoner lagres på SD-kortet. Du kan for eksempel lese inn disse verdiene til en annen prosessenhet med samme grunnkonfigurasjon (operativsystem, applikasjon, styrepanel, HMI4Web og språk/kommunikasjon). Krever sikkerhetsnivå 4.



Plassering av SD-minnekort

Fremgangsmåte

- 1. Sett et tomt SD-minnekort inn i regulatoren.
- 2. Sikkerhetskopier verdiene til minnekortet.

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Lagre innstill. til SD = Utfør.

3. Vent til:

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Lagre innst. utført = Ja.

Standardinnstillinger (Fabrikkinnst.) og tilpassede innstillinger (Igk.innst.) håndteres på samme måte.

6.2. Lese inn en konfigurasjon

Fremgangsmåte:

- 1. Sett minnekortet inn i regulatoren.
- 2. Les inn verdiene fra minnekortet.

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Les inn innst. fra SD = Utfør.

3. Vent til:

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Parameterlasting utført = Ja.

4. Start prosessenheten på nytt:

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Omstart = Utfør



Standardinnstillinger (Fabrikkinnst.) og tilpassede innstillinger (Igk.innst.) håndteres på samme måte.

6.3. Lese inn en applikasjon eller programvare

Forutsetninger:

- Filene (ukomprimerte) må ligge i SD-minnekortets rotmappe.
- Filene må ha samme navn som vist i skjermbildet under.

Filer på SD-kort

Name 📼	Größe Typ	Geändert am
	Grobe Typ	dealidert ann
📼 OBH.bin	380 KB BIN File	01.04.2009 17:26
🖬 MBRTCode.BIN	297 KB BIN File	15.04.2009 13:48
🖬 HMI.bin	202 KB BIN File	01.04.2009 17:57
🖬 HMI4Web.bin	193 KB BIN File	01.04.2009 17:57
🖬 POL63×.HEX	2'151 KB HEX File	03.04.2009 15:10
🖳 StandardAHU_V×.zip	1'222 KB WinZip File	e 11.05.2009 16:33

Fremgangsmåte

- **1.** Sett minnekortet inn i regulatoren.
- 2. Slå av regulatoren.
- **3.** Trykk på knappen i hullet til regulatorens statusskjerm med en tynn gjenstand til du hører et klikk, og hold knappen inne.
- **4.** Slå på regulatoren.
- 5. Vent til lysdioden blinker rødt og grønt.
- 6. Slipp knappen.
- 7. Vent til lysdioden slukkes.
- 8. Slå av regulatoren.
- 9. Slå på regulatoren.

6.4. Feildiagnostikk – Snapshot

Ved feilsøking kan ventilasjonsaggregatets tilstand rett før alarmen ble utløst studeres i etterkant gjennom eksport til et SD-kort. Krever sikkerhetsnivå 4.

Fremgangsmåte

- 1. Sett et tomt SD-minnekort inn i regulatoren.
- 2. Sikkerhetskopier feildiagnostikken til minnekortet.

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Eksp. snapshot til SD = Utfør.

3. Vent til:

Hovedmeny > Systemoversikt > Lagre / Tilbakestill > Eksp. snapshot til SD = Ja.

Nå ligger det en generert fil på SD-kortet som kan leses fra en PC.

7. Generelle funksjoner

7.1. Driftsmodus

Det finnes flere ulike driftsmoduser avhengig av hvilke funksjoner som er aktivert i anlegget. Se gjeldende driftsmodus ved å gå til menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus

7.1.1. Driftsmodus – Endre

Systemet kan settes i forskjellige driftsmoduser, og du har to alternative menyvalg for å gå til ønsket menyrad:

Startside > Manuell styring

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Manuell styring

7.1.2. Driftsmodus – Overvåke

Det finnes flere ulike driftsmoduser avhengig av hvilke funksjoner som er aktivert i anlegget. Se gjeldende driftsmodus ved å gå til menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus

Driftsmodus		
AV	Enheten er avslått	
AUTO	Enheten går i automatisk modus og styres etter innstilte reguleringsmetoder og prioriteringer	
Temp.Vifte	Flere forskjellige driftsmoduser hvor temperatur og viftemodus kombineres valgfritt. Eks. Komf.Tr2	

🔁 FLEXIT.

Parameter	Verdi	Funksjon	Parameter	Verdi	Funksjon
Gjeldende	 Av Till./Komf. Økonomi Na Osstp Nattkjøling Støttedrift TestTemp 	 Driftsmodus: Avslått. Komfortdrift. (Temperaturbørverdi komfort) Økonomidrift. (Temperaturbørverdi økonomi) Ekstra driftsmodus; brukes ikke. Optimal start (aktivert optimeringsfunksjon). Nattkjøling aktivert. Støttedrift; varme eller kjøling aktivert. Temperaturtest aktivert for oppdatering av kanalfølertemperatur. 	Manuell styring	Komf.Tr2Økon.Tr3Komf.Tr3	 Anlegg i økonomidrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anlegg i komfortdrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anlegg i økonomidrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger). Anlegg i komfortdrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger).
	 SpjMosjon Brann Stopp 	 Brannspjeldtest. Brannmodus (funksjon avhengig av parameterinnstilling for brannmodus). 	Tidsstyrings- program	 Av Trinn 1 Trinn 3 	Viser aktuell kommando for tidsstyringsprogram (kun hvis Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn). Går til siden for parameterinnstilling av tidsstyringsprogram.
	EtterkjølingOppstart	 Anlegget stoppet og speriet (prosessenhet i startfase, konfigurering ikke klar, alarmklasse fare, nødstopp). Etterkjøling. Anleggets startrutine aktivert. 	Tidsstyrings- program	 Av Økon.Tr1 Økon.Tr3 Komf.Tr1 Komf.Tr1 	Viser aktuell kommando for tidsstyringsprogram (kun hvis Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp). Går til siden for parameterinnstilling av tidsstyringsprogram.
Manuell styring	 Auto Av Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 	 Manuell drift via styrepanel (kun mulig når Tidsstyr.progr.funksj. Automodus: Anlegget kan slås på via tidsstyringsprogram, nattkjøling osv. Anlegget avslått. Anleggsdrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger). Anleggsdrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anleggsdrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger). Manuell drift via styrepanel (kun mulig når Tidsstyr. progr.funksj. = Trinn+Temp). 	Fra BMS	 Auto Av Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 	 Viser kommando fra BMS (kun hvis Tidsstyr.progr.funksj. <> Trinn+Temp). Verdien kan stilles inn via styrepanelet selv ved deaktivert kommunikasjon. Automodus: Anlegget kan slås på via tidsstyringsprogram, nattkjøling osv. Anlegget avslått. Anleggsdrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger). Anleggsdrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anleggsdrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger). Viser kommando fra BMS (kun hvis Tidsstyr.progr. funksj. = Trinn+Temp). Verdien kan stilles inn
Manuell styring	 Auto Av Økon.Tr1 Komf.Tr2 Økon.Tr2 	 Automodus: Anlegget kan slås på via tidsstyringsprogram, nattkjøling osv. Anlegget avslått. Anlegg i økonomidrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger). Anlegg i komfortdrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger). 		• Auto	 via styrepanelet selv ved deaktivert kommunikasjon. Automodus: Anlegget kan slås på via tidsstyringsprogram, nattkjøling osv. Anlegget avslått. Anlegg i økonomidrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger).

Parameter	Verdi	Funksjon
Fra BMS	 Av Økon.Tr1 Komf.Tr2 Økon.Tr2 Komf.Tr2 Økon.Tr3 Komf.Tr3 	 Anlegg i komfortdrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger). Anlegg i økonomidrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anlegg i komfortdrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anlegg i økonomidrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger). Anlegg i komfortdrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger). Anlegg i komfortdrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger).
Ekstern styring	 Auto Av Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 	 Viser aktuell kommando fra ekstern styring. Automodus: Anlegget kan slås på via tidsstyringsprogram, nattkjøling osv. Anlegget avslått. Anleggsdrift i trinn 1 (bruker børverdi trinn 1 for analoge utganger). Anleggsdrift i trinn 2 (bruker børverdi trinn 2 for analoge utganger). Anleggsdrift i trinn 3 (bruker børverdi trinn 3 for analoge utganger). Går til siden for parameterinnstilling av ekstern styring
Romenhet driftsmodus	 Auto Komfort Standby Økonomi 	 Viser aktuell kommando fra romenhet Automodus: Anlegget kan slås på via tidsstyringsprogram, nattkjøling osv. Anlegg i komfortdrift. Anlegget avslått. Anlegg i økonomidrift
Nattkjøling		Nattkjøling (fri kjøling). Går til siden for parameterinnstilling av nattkjøling.
Støttedrift		Starter nattstøttedrift. Går til siden for parameterinnstilling av støttedrift.
Boost		Optimal start av anlegget. Går til siden for parameterinnstilling av optimal start.
Startforsin- kelse	036000 [s]	Forsinket start etter omstart av prosessenheten.

7.2. Tidsstyringsprogram 7.2.1. *Generelt*

Før tidsstyringsprogrammet kan tas i bruk, må funksjonen aktiveres via menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Tidsstyr.progr.funksj. <> Nei

Innstillingene for funksjonen gjøres deretter under menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Tidsstyringsprogram

Parameter	Verdi	Funksjon
Skjema	–Av –Trinn1 Trinn3	Gjeldende driftsmodus fra tidsstyringsprogrammet om Tidsstyr. progr.funksj. <> Trinn+Temp. Går til siden for parameterinnstilling av tidsstyringsprogram.
Skjema	–Av –Økon.Tr1 Økon.Tr3 –Komf.Tr1 Komf.Tr3	Gjeldende driftsmodus fra tidsstyringsprogrammet om Tidsstyr. progr.funksj. = Trinn+Temp. Går til siden for parameterinnstilling av tidsstyringsprogram.
Kalender- unntak	–Passiv –Aktiv	Kalender for ferier og helger. Innstilte tider i skjemaet for unntak aktiveres når valgte dager i kalenderen er aktive. Går til siden for parameterinnstilling av tidsstyringsprogram.
Kalender stopp	—Passiv —Aktiv	Ekstra kalender for avslåing av anlegget. Går til siden for parameterinnstilling av ekstra kalender.

7.2.2. Innstilling

I dette avsnittet beskrives funksjoner og innstillinger for tidsstyringsprogram og kalendere.

Når ingen objekter med høyere prioritet (f.eks. Manuell styring <> Auto) er aktivert, kan anlegget slås av eller trinnendres via tidsstyringsprogrammet. Du kan spesifisere opptil seks omkoblingstider per uke.

Kalenderstopp overstyrer kalenderunntak, som i sin tur overstyrer det normale tidsstyringsprogrammet (kun i driftsmodus). Du kan spesifisere opptil 10 perioder eller unntaksdager for hver kalender.



OBS! Både børverdi for viftetrinn og temperaturbørverdi (komfort/økonomi) styres av tidsstyringsprogrammet.

🖻 FLEXIT.

Ukeskjema

Parameter	Verdi	Funksjon
Gjeldende verdi		Omkobling i henhold til skjema.
Mandag		Viser aktuell kommando dersom aktuell dag er mandag. Siste tidspunkt som kan angis for en dag, er 23:59. Gå til daglig omkoblingsskjema for mandager.
Kopier skjema	—Man.til —ti— fr	Kopierer tider for tidsstyringspro- grammet fra mandag til tirsdag– fredag. –Passiv (ingen kopiering). – Kopiering starter. Går tilbake til visningsskjermen.
Tirsdag		Samme funksjon som for mandag.
Søndag		Samme funksjon som for mandag.
Unntak		Viser aktuell kommando dersom aktuell dag er en unntaksdag. Gå til daglig omkoblingsskjema for unntaksdager.

Kalender (unntak og stopp)

Unntaksdager kan defineres i kalenderen. Disse kan omfatte spesifikke dager, perioder eller ukedager. Unntaksdager overstyrer ukeskjemaet. Kalenderunntak Omkobling skjer i henhold til ukeskjemaet og de unntakene som er angitt i dagsskjemaet, når en omkoblingstid er aktivert i kalenderunntaket. Kalenderstopp Anlegget slås av når Kalenderstopp er aktivert. Parameter

Hovedmeny > Enhet > Driftsinformasjon > Tidsstyringsprogram > Kalenderunntak

Hovedmeny > Enhet > Driftsinformasjon > Tidsstyringsprogram > Kalenderstopp

Dagsskjema

Parameter	Verdi	Funksjon
Periode: Start periode:Start		(Kun sikkerhetsnivå 3.) Startdato for ukeskjema. *,* *.00 innebærer at ukeskjemaet alltid er aktivert> Aktiver ukeskjema.
Periode: Slutt periode:Start		(Kun sikkerhetsnivå 3.) Startdato og starttid for deaktivering av ukeskjema.
Gjeldende verdi		Omkobling i henhold til skjema når aktuell ukedag er den samme som omkoblingsdag.
Dagsskjema	—Passiv —Aktiv	Status for aktuell uke eller unntaksdag: —Aktuell ukedag (systemdag) er ikke den samme som omkoblingsdag. —Aktuell ukedag (systemdag) er den samme som omkoblingsdag.
Tid 1		Spesialtilfeller: Denne tiden må ikke endres, den skal alltid være 00:00.
Verdi 1		Omkoblingskommando for Tid 1.
Tid 2		Omkoblingstid 2. *:*> Tid deaktivert.
Verdi 2 Verdi 6		Analog verdi 1.
Tid 3 Tid 6		Analog tid 2.

Parameter	Verdi	Funksjon
Gjeldende verdi	PassivAktiv	Viser om en kalendertid er aktivert: Ingen kalendertid aktivert. Kalendertid aktivert.
Valg-x	DatoIntervallUkedagPassiv	 Spesifisering av unntakstype: En bestemt dag (f.eks. fredag). En periode (f.eks. ferie). En bestemt ukedag. Tider er deaktivert. Denne verdien skal alltid plasseres sist, etter dato.
(Start)dato		 Valg-x = intervall: Angi startdato for perioden. (Valg-x = dato: Angi spesifikk dato.)
Sluttdato		Valg-x = intervall: Angi sluttdato for perioden. Sluttdato må være senere enn startdato.
Ukedag		Valg-x = kun ukedag: Angi ukedag.

FLEXIT.

EKSEMPEL: Valg-x = Dato

Kun tiden for (start) er relevant.

-(Start)dato = *,01.01.09

Resultat: 1. januar 2009 er en unntaksdato.

• -(Start)dato = Ma,*.*.00

Hver mandag er unntaksdag.

 -(Start)dato = *,*.Jevn.00
 Alle dager i jevne måneder (februar, april, juni, august osv.) er unntaksdager.

EKSEMPEL: Valg-1 = Intervall

Tidene for (Start)dato og Sluttdato anvendes.

• -(Start)dato = *,23.06.09 / -Sluttdato = *,12.07.09

23. juni 2009 til og med 12. juli 2009 er unntaksdager (f.eks. ferie).

• -(Start)dato = *,23.12.00 / -Sluttdato = *,31.12.00 23.–31. desember er unntaksperiode hvert år. Tiden Sluttdato = *,01.01.00 fungerer ikke, ettersom 1. januar kommer før 23. desember.

-(Start)dato = *,23.12.09 / -Sluttdato = *,01.01.10.
 23. desember 2009 til og med 1. januar 2010 er unntaksdager.

• -(Start)dato = *,*.*.00 / -Sluttdato = *,*.*.00 Advarsel! Dette innebærer at unntak alltid er aktivt! Anlegget er kontinuerlig i unntaksmodus eller avslått.

<u>EKSEMPEL: Valg-1 = Ukedag</u>

Valg-1 = Ukedag

Tidene for ukedag anvendes.

• Ukedag = *,Fr,*

Hver fredag er unntaksdag.

• Ukedag = *,Fr,Jevn

Hver fredag i jevne måneder (februar, april, juni, august osv.) er unntaksdag.

• Ukedag = *,*,*

Advarsel! Dette innebærer at unntak alltid er aktivt! Anlegget er kontinuerlig i unntaksmodus eller avslått.

8. Konfigurasjon

Ved leveranse er ventilasjonsaggregatet konfigurert og klart. Det trengs derfor normalt sett ingen justeringer i konfigurasjonen.

Komplettering med ekstra tilbehør og annet utstyr kan imidlertid kreve en endring i konfigurasjonen. I så tilfelle står det en mer utførlig beskrivelse i denne bruksanvisningen eller sammen med tilbehøret. Dette avsnittet er derfor mer ment som en orientering.

Konfigureringen omfatter følgende tre trinn:

- Konfigurasjon 1
- Konfigurasjon 2
- Konfigurasjon med inn- og utganger

Utfør disse tre trinnene i denne rekkefølgen.

Forberedelser Velg Startside > Logg inn ---> Angi passord for nivå 3: Velg deretter Hovedmeny > Konfigurasjon ---> Start konfigurasjon

8.1. Konfigurasjonsmeny

Konfigurasjon

Hovedmeny > Konfigurasjon

Konfi gurasj on		
Konfi gurasj on vi a	HMI	>
Konfi gurasj on 1	Utført	>
Konfigurasjon 2	Utført	>
Konfig. inn-utganger	Utført	
Kontroll IO konfig.		>
Dobl et	OK	
Ikke konfigurert	OK	

8.1.1. Konfigurasjon via

Det er to valg under dette punktet:

HMI:

Anlegget konfigureres trinn for trinn via styrepanelet.

Forutsetning:

Liste over alle inn- og utganger som viser tilgjengelige innog utganger og de I/O-posisjonene som skal brukes. Du må også vite hvilken type føler som brukes. Dette er normalmodusen som må velges for å starte enheten.

Nedlasting:

Du kan lese inn et forhåndskonfigurert anlegg med verktøyet Climatix Factory Tool eller et SD-minnekort.



OBS! Viktig at denne innstillingen er riktig, ellers kan ikke systemet konfigureres slik du ønsker.

Advarsel! Det er ikke mulig å skifte fra HMI Config til innlesing mens anlegget er i gang. Dette fører til at alle utganger umiddelbart stenges og prosessenheten tilbakestilles!

Regulatoren må startes på nytt etter innlesing!

8.1.2. Konfigurasjon 1

Hvis det skulle oppstå behov for justeringer, er "Konfigurasjon 1" første trinnet i konfigurasjonen.

- Konfigurering gjøres sekvensielt, som innebærer at det ikke går an å hoppe over noen alternativer.
- Konfigurasjon 1 må være fullført og prosessenheten må startes på nytt før du fortsetter med Konfigurasjon 2.

Start:

Ved behov: Angi passord for nivå 3:

Startside > Logg inn

Deretter:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1



OBS! Ventilasjonsaggregatet leveres ferdigkonfigurert og trenger normalt sett ikke endres.

Parameter	Verdi	Funksjon
Ekspansjonsmoduler	Nei	Kun prosessenhetens inn- og utganger brukes.
	Én	Én ekspansjonsmodul er koblet til via adresse 1. DIP-omkoblerne 5 og 6 på modulen må være innstilt på Til.
	То	To ekspansjonsmoduler er koblet til via adresse 1 og 2. DIP-omkobler 5 på modul 1 samt DIP-omkobler 4 og 6 på modul 2 må være innstilt på Til.
Brannalarm	Nei	Ingen brannalarm.
	Alarm	Eksterne brannalarmer som røykvarsler, termostat, brannsentral osv.
	Temp	Intern brannalarm via måling av normal tillufts- og avtrekkstemperatur når begge følerne er tilgjengelig. En brannalarm utløses når en av de to temperaturene oppnår en angitt verdi.
	Alarm+Temp	Begge brannalarmene.
Filteralarm	Nei	Ingen filteralarm.
	Komb.	Tillufts- og avtrekksfilter med felles alarminngang.
	Tilluft	Inngang kun for tilluftsfilteralarm.
	Avtrekk	Inngang kun for avtrekksfilteralarm.
	Til+Avt	To separate filteralarminnganger for tillufts- og avtrekksfilter.
Nødstopp	Nei	Inngang for nødstopp. Hvis signalet på denne inngangen er SANT, slås anlegget av umiddelbe
	Ja	Ingen alarm utløses.
Alarmtilbakest.	Nei	Inngang for kvittering eller tilbakestilling av alarm. Pågående alarm kvitteres; avsluttet alarm tilbakestilles.
inngang	Ja	
So/vi-inngang	Nei	Inngang for sommer-/vinteromstilling. Hvis signalet på denne inngangen er SANT,
	Ja	er sommerkompensering valgt.
Tidsstyr.progr.funksj.	Nei	Ingen tidsstyringsprogram.
	Trinn	Tidsstyringsprogram med mulige innstillinger for viftetrinn (Av og Trx). Parameteren Tidsstyr. pr.trinn bestemmer antall mulige trinn x.
	Trinn+Temp	Tidsstyringsprogram med mulige innstillinger for viftetrinn og temperaturreguleringstype (Av, Økon.x og Komf.x). Parameteren Tidsstyr.pr.trinn bestemmer antall mulige trinn x. Temperaturmodusen Komfort eller Økonomi kan velges for hvert viftetrinn. Komfort- og økonomidrift har separate børverdier for temperaturregulering.

🔁 FLEXIT.

Parameter	Verdi	Funksjon	
Tidsstyr.pr.trinn		Aktivering av mulige viftetrinn. Denne innstillingen styrer antall børverdier for regulerte vifter.	
	Trinn 1	Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn> Mulige innstillinger for tidsstyringsprogram: Av, Tr1. Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp> Mulige innstillinger for tidsstyringsprogram: Av, Økon1, Komf1.	
	Trinn 2	Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn> Mulige innstillinger for tidsstyringsprogram: Av, Tr1, Tr2. Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp> Mulige innstillinger for tidsstyringsprogram: Av, Økon1, Økon2, Komf1, Komf2.	
	Trinn 3	Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn> Mulige innstillinger for tidsstyringsprogram: Av, Tr1, Tr2, Tr3. Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp> Mulige innstillinger for tidsstyringsprogram: Av, Økon1, Økon2, Økon3, Komf1, Komf2, Komf3.	
	Eksempel 1	Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn, Tidsstyr.pr.trinn = Trinn 2. Vifteregulering med to børverdier for Tr1 og Tr2. Temperaturregulering med én børverdi for komfortdrift.	
	Eksempel 2	Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp, Tidsstyr.pr.trinn = 3. Vifteregulering med tre børverdier for Tr1, Tr2 og Tr3. Temperaturregulering med separate børverdier for økonomi- og komfortdrift. Med Økon2 brukes temperaturbørverdien for økonomidrift og viftebørverdien Tr2.	
Inngang ekst. styring	Nei	Ingen ekstern inngang for driftsmodusomkobling, tidsur, knapp, detektor for ekstern styring osv.	
	Én	Én inngang (f.eks. av/på).	
	То	To innganger (f.eks. Auto/Av/Tr1/Tr2).	
Alarmutganger	Nei	Ingen alarmutgang.	
	Én	Én utgang (f.eks. for prioriterte alarmer).	
	То	To utganger (for prioriterte og ikke-prioriterte alarmer).	
Ekstern børverdi	Nei	Ingen analog inngang for tilkobling av ekstern børverdi eller kompensering av ekstern børverdi.	
	Volt	Inngang for 0—10 V DC-signal.	
	Ohm	Inngang for 0—2 500 ohm-signal.	
	QAA27	Inngang for QAA27.	
	BSG21	Inngang for BSG21-børverdikompensering.	
Føler:			
Romføler temp.	Ingen	Innganger for romtemperaturføler. Velg maks., min., gjennomsnittlig eller individuell verdi for	
	1 Føler	regulering for én eller flere følere i Konfigurasjon 2.	
	2 Følere		
	1 Enhet		
	1Føl+1Enh		
	2 Enheter		
Avtr.luftføler temp.	Nei	Inngang for avtrekksluftføler.	
	Ja		
	Ja+Maks.	Når anlegget har vært i drift i mer enn 5 minutter, lagres maksimumstemperaturen når det slås av; ellers lagres den faktiske temperaturen. Innstillingen gir kun mening hvis det ikke brukes romfølere og nattdrift (f.eks. nattkjøling) uten temperaturtest skal brukes. Denne innstillingen bør IKKE brukes sammen med støttedrift. (Temperaturtest: anlegget startes en kort stund for oppdatering av kanalfølertemperaturen.)	
Tilluftsføler temp.	Nei	Inngang for tilluftsføler.	
	Ja		
Uteføler temp.	Nei	Inngang for føler for utelufttemperatur	
	Ja		
	Ja+Maks.	Når anlegget har vært i drift i mer enn 5 minutter, lagres minimumstemperaturen når det slås av; ellers lagres den faktiske temperaturen. Innstillingen gir kun mening hvis en føler er montert i kanalen og nattstøttedrift (f.eks. nattkjøling) er aktivert, eller som sikkerhetsfunksjon for pumpestart ved lave utelufttemperaturer.	

Parameter	Verdi	Funksjon
Funksjoner:		
Spjeld	Nei	Ingen luftspjeld.
	Komb.	To luftspjeld med felles utgang.
	Tilluft	Tilluftsspjeld med utgang.
	Ute+Avk.	To spjeld med separate utganger.
Avtrekksvifte		Avtrekksvifte (tilluftsvifte er alltid tilgjengelig og kan ikke deaktiveres).
	Ingen	Ingen avtrekksvifte.
	Separat	Avtrekksvifte med separat utgang.
	Komb.	Avtrekks- og tilluftsvifte med felles utgang.
Vifte reguler.type		Velg vifte- og reguleringstype. Innstillingen Tillslave og Avtrslave kan ikke brukes uten aktivert avtrekksvifte. Hvis avtrekksviften er innstilt som kombinert, kan kun innstillingen Direkte og Dir.fro brukes. Nøyaktig antall utganger er avhengig av antall trinn og om avtrekksviften er aktivert. Antall nødvendige innganger/utganger dobles hvis viften har en separat utgang. Også de følerne som er nødvendige, f.eks. trykkføler, aktiveres med denne parameteren.
	Direkte	Opptil tre digitale utganger hver for direktedrevne vifter.
	Dir.fro	Opptil tre digitale utganger hver for frekvensregulerte vifter med faste trinn.
	Fast frekv.	Én digital og analog utgang hver for frekvensregulerte vifter regulert via modulerende analoge utganger (f.eks. Tr1 = 2 V, Tr2 = 5 V, Tr3 = 8 V).
	Trykkreg.	Én digital og analog utgang og én analog inngang hver for frekvensregulerte vifter i trykkregulerte anlegg.
	Mengdereg.	Én digital og analog utgang og én analog inngang hver for frekvensregulerte vifter i vifteregulerte anlegg.
	Tillslave	Én digital og analog utgang hver og tre analoge innganger for frekvensregulerte vifter i trykkregulerte anlegg der tilluftsviften drives avhengig av avtrekksviften.
	Avtrslave	Én digital og analog utgang hver og tre analoge innganger for frekvensregulerte vifter i trykkregulerte anlegg der avtrekksviften drives avhengig av tilluftsviften.
Temp.regul.type		Velg reguleringsalgoritme for temperaturregulering.
	Tilluft	Temperaturregulering av kun tilluft.
	Rom Kask	Kaskaderegulering av rom- og tilluftstemperatur.
	Avt.l Kask	Kaskaderegulering av avtrekks- og tilluftstemperatur.
	Rom SoVi	Kaskaderegulering av rom- og tilluftstemperatur sommerstid; regulering av tilluftstemperatur kun vinterstid.
	Avt.l SoVi	Kaskaderegulering av avtrekks- og tilluftstemperatur sommerstid; regulering av tilluftstemperatur kun vinterstid.
	Rom	Kun romregulering.
	Avtrekk	Temperaturregulering av kun avtrekksluft.
Blandingsspjeld		Varmegjenvinningsregulering med blandingsspjeld.
	Nei	Ingen blandingsspjeld.
	Normal	Blandingsspjeld med utsignal 100 % for fullstendig sirkulasjon.
	Invertert	Blandingsspjeld med utsignal 0 % for fullstendig sirkulasjon.
Varmegjenvinning		Velg varmegjenvinningsregulering med roterende varmeveksler, platevarmeveksler eller vannvarmeveksler.
	Nei	Ingen varmegjenvinning.
	Rotor	Roterende varmeveksler. En analog utgang for regulering av roterende varmeveksler.
	Plate	Platevarmeveksler. En analog utgang for regulering av regulerende luftspjeld.
	Vann	Vannvarmeveksler. En analog utgang for regulering av ventilen.
Varme	Nei	Ingen varmekrets.
	Ja	Varmeregister uten forvarming. Analog varmeventilutgang.
	Ja+Forv.	Varmeregister med forvarming. Analog varmeventilutgang.

🖻 FLEXIT.

Parameter	Verdi	Funksjon		
Elvarme		Elvarmeregister og type regulering.		
	Nei	Ingen elvarmeregister tilgjengelig.		
	Analog	Elvarmeregister med regulering via en analog utgang.		
	ltrinn	1-trinns elvarmeregister med regulering via en analog og en digital utgang.		
	2trinn	2-trinns elvarmeregister med regulering via en analog og to digitale utganger.		
	3trinn	3-trinns elvarmeregister med binærregulering via en analog og to digitale utganger.		
Kjøling		Velg kjøleregister og type regulering.		
	Nei	Ingen kjøleregister.		
	Vann	En analog utgang for kjøleventilutgang		
	DX 1trinn	En analog og en digital utgang for 1-trinns regulering av DX-kjøleaggregat.		
	DX 2trinn	En analog og to digitale utganger for 2-trinns regulering av DX-kjøleaggregat.		
	DX 3trinn	En analog og to digitale (binære) utganger for 3-trinns regulering av DX-kjøleaggregat.		
Ekstra varme	Nei	Ingen ekstra varmeregister.		
	Ja	Ekstra varmeregister uten forvarming. Analog varmeventilutgang.		
	Ja+Forv.	Ekstra varmeregister med forvarming. Analog varmeventilutgang.		
Ekstra elvarme		Ekstra elvarmeregister og type regulering.		
	Nei	Ingen ekstra elvarmeregister tilgjengelig.		
	Analog	Ekstra elvarmeregister med regulering via en analog utgang.		
	ltrinn	Ekstra 1-trinns elvarmeregister med regulering via en analog og en digital utgang.		
	2trinn	Ekstra 2-trinns elvarmeregister med regulering via en analog og to digitale utganger.		
	3trinn	Ekstra 3-trinns elvarmeregister med binærregulering via en analog og to digitale utganger.		
Ekstra kjøling		Ekstra kjøleregister og type regulering.		
	Nei	Ingen ekstra kjøleregister.		
	Vann	En analog utgang for ekstra kjøleventilutgang.		
	DX 1trinn	En analog og en digital utgang for 1-trinns regulering av ekstra DX-kjøleaggregat.		
	DX 2trinn	En analog og to digitale utganger for 2-trinns regulering av ekstra DX-kjøleaggregat.		
	DX 3trinn	En analog og to digitale (binære) utganger for 3-trinns regulering av ekstra DX-kjøleaggregat.		
Brannspjeld		Brannspjeld.		
	Nei	Ingen brannspjeld.		
	Ja	En digital utgang og inngang hver for brannspjeldregulering.		
	Ja+FølgAgg	En digital utgang og inngang hver for brannspjeldregulering. Brannspjeld åpnes ved start av enhet og slås av ved stopp av enhet.		
Konfigurasjon 1		Med denne parameteren aktiveres anlegget etter utførte parameterinnstillinger, dvs. når Konfigurasjon 1, Konfigurasjon 2 og Konfig. inn-utganger er innstilt (verdien Utført).		
	lkke utført	Anlegget er sperret og kan ikke startes.		
	Utført	Anlegget er opplåst etter utførte parameterinnstillinger (verdien Utført for Konfigurasjon 2 og Konfig. inn-utganger), dvs. anlegget kan startes.		
Omstart	Passiv	Anlegget må startes på nytt etter utførte parameterinnstillinger i Konfigurasjon 1. Endrede		
	Utfør	forhändsinnstillinger i Konfigurasjon 2 iverksettes. Etter omstart endres verdien automatisk fra Utfør til Passiv.		

8.1.3. Konfigurasjon 2

Hvis det skulle oppstå behov for justeringer, kan underfunksjoner for visse deler av anlegget stilles inn i Konfigurasjon 2.

Forutsetninger

Konfigurasjon 1 må være utført, inklusive omstart av regulatoren.

- Konfigurering gjøres sekvensielt, som innebærer at det ikke går an å hoppe over noen alternativer.
- Konfigurasjon 2 må være utført inklusive omstart av prosessenheten før du fortsetter med Konfig. inn-utganger.

Start

Ved behov: Angi passord for nivå 3:

Startside > Logg inn

Deretter:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2



OBS! Ventilasjonsaggregatet leveres ferdigkonfigurert og trenger normalt sett ikke endres.

Parameter	Verdi	Funksjon	
Nattkjøling	Nei	Fri kjøling.	
	Ja	Forutsetning: Nattkjøling kan kun velges hvis en føler for utelufttemperatur og en rom- eller avtrekksluftføler er tilgjengelig. Temperaturmosjon aktiveres automatisk hvis kun én avtrekksluftføler, som er innstilt for å ikke holde verdien, er tilgjengelig. Hvis avtrekksluftføleren holder verdien, brukes temperaturen til start av nattkjøling.	
Støttedrift		Starter nattstøttedrift. Forutsetning: Funksjonen kan kun velges hvis en rom- eller avtrekksluftføler er tilgjengelig. Temperaturmosjon aktiveres automatisk hvis kun én avtrekksluftføler som holder verdien er tilgjengelig. Hvis avtrekksluftføleren holder verdien, brukes temperaturen til start.	
	Nei	Funksjonen er ikke tilgjengelig.	
	Varme	Funksjonen er tilgjengelig kun for varme.	
	Kjøling	Funksjonen er tilgjengelig kun for kjøling.	
	VarmeKjøling	Funksjonen er tilgjengelig for varme og kjøling.	
Boost		Optimal start av anlegget med varme og kjøling via separat børverdi. Forutsetning: Funksjonen kan kun velges hvis en rom- eller avtrekksluftføler er tilgjengelig.	
	Nei	Funksjonen er ikke tilgjengelig.	
	Varme	Funksjonen er tilgjengelig kun for varme.	
	Kjøling	Funksjonen er tilgjengelig kun for kjøling.	
	VarmeKjøling	Funksjonen er tilgjengelig for varme og kjøling.	
Støttedr./OSSTP blokk.		Blokker luftspjeld eller avtrekksvifte når anlegget startes optimalt eller via temperaturdelta. Obs! Denne funksjonen skal kun brukes i en nødssituasjon. Advarsel! Et regulerende luftspjeld må finnes og være åpent når funksjonen er valgt. Ellers kan det oppstå skader på anlegget.	
	Ingen	Ingen blokkering.	
	Spjeld	Luftspjeldet forblir lukket.	
	Spj+Vifte	Luftspjeldet forblir lukket og kun tilluftsviften startes.	
Spjeld tilbkf.	Nei	Ingen spjeldtilbakeføring.	
	Én	Tilbakeføring for tilluftsspjeld (eller felles tilbakeføring for begge spjeldene). Digital inngang for tilbakeføring.	
	То	Separat tilbakeføring for tillufts- og avtrekksspjeld. To digitale innganger for tilbakeføring.	

Parameter	Verdi	Funksjon		
Mengdevisning		Visning av mengde og mulig utgang.		
	Nei	Funksjonen er ikke tilgjengelig.		
	Flytende	Viser mengde til- og avtrekksluft (avhengig av hva som er aktivert). Analoge innganger aktiveres, hvis de ikke er aktivert via viftereguleringsinnstillingen.		
Viftetrinn type		Nødvendig viftereguleringsutgang til innstillinger for Vifte reguler.type, Tidsstyr.pr.trinn og Viftetrinn frekv.omf.		
	Separat	Digital utgang for hvert trinn. Eksempel: Vifte reguler.type = Direkte / Tidsstyr.pr.trinn = 2 / Avtrekksvifte = Ja > 4 digitale utganger: 2 hver for trinn 1 og trinn 2, separate for tillufts- og avtrekksvifter.		
	Sep.Komb.	Separate utganger for det første trinnet, felles utganger for etterfølgende trinn. Eksempel: Vifte reguler.type = Trykkreg. / Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp / Tidsstyr.pr.trinn = 3 / Avtrekksvifte = Ja / Viftetrinn frekv.omf. = 3. > 4 digitale utganger: Trinn 1 som separat aktivering av frekvensregulerte vifter, to ekstra utganger som kan brukes (Viftetrinn frekv.omf.) for trinn 2 og trinn 3.		
	Binœr	Utgangene for trinn er binærkodet. Innstillingen kan brukes for Vifte reguler.type = Direkte eller Dir.fro. Eksempel: Vifte reguler.type = Direkte / Tidsstyr.progr.funksj. = Trinn+Temp / Tidsstyr.pr.trinn = 3 / Avtrekksvifte = Ja > 4 digitale utganger: 2 digitale utganger hver per vifte (Step 1 = DO1 SANT, Step 2 = DO2 SANT, Step 3 = DO1 og DO2 SANT).		
Viftealarm		Innganger for viftealarm (f.eks. termokontakt). Logisk 1 = alarm.		
	Nei	Ingen alarm.		
	Komb.	Digital inngang for felles alarm.		
	Tilluft	Digital inngang for tilluftsviftealarm.		
	Avtrekk	Digital inngang for avtrekksviftealarm.		
	Til+Avt	To digitale innganger for tillufts- og avtrekksfilteralarm.		
Vifte tilbkf.		Innganger for driftsmelding fra vifter (f.eks. trykkstrømvakt eller relékontakt). Logisk 1 = aktivert vifte.		
	Nei	Ingen tilbakeføring.		
	Komb.	Digital inngang for felles driftsmeldinger.		
	Tilluft	Digital inngang for driftsmeldinger for tilluftsvifte.		
	Avtrekk	Digital inngang for driftsmeldinger for avtrekksvifte.		
	Til+Avt	To digitale innganger for driftsmeldinger for tillufts- og avtrekksvifter		
Avviksalarm vifte		Børverdi eller gjeldende verdi for overvåking av trykk eller mengde. Alarm utløses ved avvik som varer over en viss periode.		
	Nei	Ingen overvåking.		
	Tilluft	Overvåking av kun tilluft.		
	Avtrekk	Overvåking av kun avtrekksluft.		
	Til+Avt	Overvåking av til- og avtrekksluft.		
Viftekomp. romtemp	Nei Ja	Romtemperaturavhengig viftekompensering. Forutsetning: Rom- eller avtrekksluftføler aktivert		
Viftekomp. luftkval.	Nei Ja	Luftkvalitetsavhengig viftekompensering. Aktivering av analog følerinngang		
Viftekomp. fukt	Nei Ja	Romluftfuktighetsavhengig viftekompensering. Forutsetning: Føler for romluftfuktighet aktivert.		
Viftekomp. utetemp.	Nei	Utelufttemperaturavhengig viftekompensering. Forutsetning: Uteluftføler aktivert.		

Parameter	Verdi	Funksjon	
Viftevarme/ kjøling		Viften brukes som varme- eller kjølesekvens.	
	Nei	Ingen sekvensiell vifteaktivering.	
	Varme	Vifteaktivering kun ved varmesekvens.	
	Kjøling	Vifteaktivering kun ved kjølesekvens.	
	VarmeKjøling	Vifteaktivering ved begge sekvensene.	
Børverditype		Forhåndsdefinerte innstillinger for temperaturbørverdier:	
temp	Varme+Ds	Angi varmebørverdi og dødsone. Børverdi for kjøling = varmebørverdi + dødsone.	
	VarmeKjøling	Børverdi for varme og kjøling angis direkte.	
	+/— HalvDs	Angi basisbørverdi og dødsone. Varmebørverdi = basisbørverdi — halv dødsone. Børverdi for kjøling = basisbørverdi + halv dødsone.	
	Kjøling-Ds	Angi børverdi for kjøling og dødsone. Varmebørverdi = børverdi for kjøling — dødsone.	
Ekst. børv. funksjon		Angir om ekstern børverdi skal brukes som børverdikompensering eller absolutt verdi. Verdien tilsvarer komfortbørverdien, avhengig av innstillingen for Børverditype temp. Hvis innstillingen for Børverditype temp. er VarmeKjøling, tilsvarer børverdikompenseringen varmebørverdien, og børverdien for kjøling beregnes ut fra forskjellen mellom angitte børverdier for varme og kjøling.	
	Komp.	Børverdikompensering.	
	Hoved	Hovedbørverdi.	
Romtemp.miks		Velg den romtemperaturen som skal brukes til regulering, hvis mer enn én temperatur er tilgjengelig.	
	Gj.snitt	Gjennomsnittlig.	
	Min.	Laveste temperatur.	
	Maks.	Høyeste temperatur.	
	Romføl.1	Romføler 1.	
	Romføl.2	Romføler 2.	
	Romenh.1	Romenhet 1 (ikke implementert).	
	Romenh.2	Romenhet 2 (ikke implementert).	
Flytende min./	Nei	Begrensning av høyeste/laveste tilluftstemperatur avhengig av romtemperatur.	
Maks.	Flytende	Forutsetning: Kaskaderegulering aktivert. Funksjonen minimerer trekk forårsaket av for stor forskjell mellom tilluft- og romtemperatur.	
Sekvens viftekjøling		Velg rekkefølge for viftesekvens og kjølesekvens. Forutsetning: Viftevarme/kjøling aktivert.	
	Vifte-Kjøling	Viftesekvens før kjølesekvens.	
	Kjøling-Vifte	Kjølesekvens før viftesekvens.	
Sekvens bland. spjeld		Velg rekkefølge for varmeregister og blandingsspjeld ved varme. Forutsetning: Varmegjenvinningsspjeld aktivert.	
	Spjeld- Varme	Blandingsspjeld først.	
	Varme-Spjeld	Varmeregister først.	
Avviksalarm temp.		Overvåker børverdi / gjeldende verdi for temperatur. Alarm utløses ved avvik som varer over en viss periode.	
	Nei	Ingen overvåking.	
	Tilluft	Overvåking av kun tilluft.	
	Rom	Overvåking av kun romtemperatur.	
	Til+Rom	Overvåking av tilluft- og romtemperatur.	
Smr/vntr-komp.	Nei	Sommer-/vinterkompensering av temperaturbørverdi.	
temp	Ja	Forutsetning: Føler for utelufttemperatur må være tilgjengelig.	

🔁 FLEXIT.

Parameter	Verdi	Funksjon		
Frostbesk. gjenv.	Nei	Ingen frostbeskyttelse ved varmegjenvinning.		
	Vakt	Frostbeskyttelse via vakt. Digital inngang for frostvakt.		
	Temp.	Frostbeskyttelse via føler. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via børverdi. Roterende varmeveksler og platevarmeveksler: avtrekksluftføler, vannvarmeveksler: vannføler		
	Temp+Vakt	Frostbeskyttelse via føler og vakt. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse og en digital inngang for frostvakt.		
	Trykk	Frostbeskyttelse via trykkføler. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via børverdi.		
	Try.+Vakt	Frostbeskyttelse via trykkføler og vakt. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse og en digital inngang for frostvakt.		
Alarm	Nei	Ingen alarm.		
gjenvinning	Ja	Alarm; aktivering av en digital alarminngang: Logisk 1 = alarm.		
Spj.komp. luftkval.		Styr blandingsspjeldets luftkvalitet. Forutsetning: Blandingsspjeld er aktivert.		
	Nei	Ingen innvirkning.		
	Ja	En analog inngang for luftkvalitetsføleren, hvis den ikke allerede er aktivert for viftekompensering.		
Kjølegjenvinning		Type kjølegjenvinning.		
	Nei	Ingen kjølegjenvinning.		
	Gjenv.	Kjølegjenvinning, f.eks. via roterende varmeveksler.		
	Spjeld	Kjølegjenvinning via blandingsspjeld.		
	Alarm+Til.f	Begge metodene aktivert.		
Gjenv. virkningsgrad		Beregning av varmegjenvinningsvirkningsgrad. Forutsetning: Varmegjenvinning (f.eks. roterende varmeveksler) må være aktivert, og en føler for både utelufttemperatur og avtrekksluft må finnes.		
	Nei	Ingen beregning av varmegjenvinningsvirkningsgrad.		
	Avkast	For beregning med avtrekksluftføler: En analog inngang for avtrekksluftføleren, hvis frostvakt ikke er aktivert.		
	Tilluft	For beregning med tilluftsføler plassert umiddelbart bak varmeveksleren: En analog inngang for ekstra tilluftsføler.		
Frostvakt varme	Nei	Ingen frostbeskyttelse.		
	Føler	Frostbeskyttelse via føler. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via børverdi.		
	Føl+2bv	Frostbeskyttelse via føler og to børverdier. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via to børverdier for varmholding og drift.		
	Vakt	Frostbeskyttelse via vakt. Digital inngang for frostvakt.		
	Føl+Vakt	Frostbeskyttelse via føler og vakt. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse og en digital inngang for frostvakt.		
	2bv+Vakt	Frostbeskyttelse via føler, to børverdier og vakt. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via to børverdier for varmholding og drift, og en digital inngang for frostvakt.		
Pumpe varme	Nei	Ingen varmeregisterpumpe.		
	Ja	Varmeregisterpumpe uten pumpemosjon. Digital pumpeutgang.		
	Ja+Mosjon	Varmeregisterpumpe med pumpemosjon. En digital pumpeutgang og aktivering av pumpemo- sjon. Pumpemosjon: Pumpen startes en kort stund etter at den har stått stille over lengre tid. Dette forhindrer at pumpen stivner.		
Pumpealarm	Nei	Pumpe uten alarm eller tilbakeføring.		
varme	Alarm	Pumpe med alarm. Digital inngang for pumpealarm. Logisk 1 = alarm; pumpen slås av umiddelbart.		
	Tilbakefør.	Pumpe med tilbakeføring. Digital inngang for tilbakeføring (logisk 1 = aktivert pumpe).		
	Alarm+Til.f	Pumpe med alarm og tilbakeføring. To digitale innganger for pumpealarm og tilbakeføring.		

Parameter	Verdi	Funksjon
Combi coil		Et register for varme og kjøling med to eller fire rørtilkoblinger. Forutsetning: Vannbåren varme og kjøling aktivert. Obs! Combi coil bruker kun én (varme)utgang til pumperegulering. Kjølepumpen skal være aktivert hvis pumpen skal starte ved kjølebehov. Kun alarm/tilbakeføring for varmepumpen skal brukes.
	Nei	Ingen Combi coil.
	1 utgang	Combi coil med en felles utgang. Tidligere aktivert utgang for kjøleventil deaktiveres.
	2 utganger	Combi coil med to separate utganger.
Alarm elvarme	Nei	Ingen alarm.
	Ja	En digital alarminngang er aktivert (logisk 1 = alarm).
Kjølepumpe	Nei	Ingen vannkjølepumpe.
	Ja	Vannkjølepumpe uten pumpemosjon. Digital pumpeutgang.
	Ja+Mosjon	Vannkjølepumpe med pumpemosjon. En digital pumpeutgang og aktivering av pumpemosjon. Pumpemosjon: Pumpen startes en kort stund etter at den har stått stille over lengre tid. Dette forhindrer at pumpen stivner.
Alarm	Nei	Pumpe uten alarm eller tilbakeføring.
kjølepumpe	Alarm	Pumpe med alarm. Digital inngang for pumpealarm. Logisk 1 = alarm; pumpen slås av umiddelbart.
	Tilbakefør.	Pumpe med tilbakeføring. Digital inngang for tilbakeføring (logisk 1 = aktivert pumpe).
	Alarm+Til.f	Pumpe med alarm og tilbakeføring. To digitale innganger for pumpealarm og tilbakeføring.
Alarm DX-kjøling	Nei	DX-kjøling uten alarm eller tilbakeføring.
	Alarm	DX-kjøling med alarm. Digital inngang for pumpealarm. Logisk 1 = alarm; pumpen slås av umiddelbart.
	Tilbakefør.	DX-kjøling med tilbakeføring. Digital inngang for tilbakeføring er aktivert (logisk 1 = aktivert pumpe).
	Alarm+Til.f	DX-kjøling med alarm og tilbakeføring. To digitale innganger for alarm og tilbakeføring.
Frostv. ekstra	Nei	Ingen frostbeskyttelse.
varme	Føler	Frostbeskyttelse via føler. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via børverdi.
	Sensor+2bv	Frostbeskyttelse via føler og to børverdier. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via to børverdier for varmholding og drift.
	Vakt	Frostbeskyttelse via vakt. Digital inngang for frostvakt.
	Føl+Vakt	Frostbeskyttelse via føler og vakt. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse og en digital inngang for frostvakt.
	2bv+Vakt	Frostbeskyttelse via føler, to børverdier og vakt. En analog inngang for regulert frostbeskyttelse via to børverdier for varmholding og drift, og en digital inngang for frostvakt.
Pumpe ekstr.	Nei	Ingen pumpe.
varme	Ja	Pumpe uten pumpemosjon. Digital pumpeutgang.
	Ja+Mosjon	Pumpe med pumpemosjon. En digital pumpeutgang og aktivering av pumpemosjon. Pumpemosjon: Pumpen startes en kort stund etter at den har stått stille over lengre tid. Dette forhindrer at pumpen stivner.
Alarm pumpe e.	Nei	Pumpe uten alarm eller tilbakeføring.
varme	Alarm	Pumpe med alarm. Digital inngang for pumpealarm. Logisk 1 = alarm; pumpen slås av umiddelbart.
	Tilbakefør.	Pumpe med tilbakeføring. Digital inngang for tilbakeføring (logisk 1 = aktivert pumpe).
	Alarm+Til.f	Pumpe med alarm og tilbakeføring. To digitale innganger for pumpealarm og tilbakeføring.
Ekstra varme- regulering		Innstilling for ekstra varmtvannsregister.
	Standalone	Varmtvannsregister er ikke integrert i sekvensen. Ekstra, analog inngang for føler (hvis den ikke er aktivert for Ekstra elvarme eller Ekstra kjøling).
	Sekvens	Integrert i sekvensen for f.eks. gjenoppvarming. Obs! Maksimalt ett av de to ekstra registrene for ekstra varme eller ekstra elvarme kan integreres i sekvensen.
Alarm ekstra	Nei	Ingen alarm.
elvarme	Ja	En digital alarminngang er aktivert (logisk 1 = alarm).

🔁 FLEXIT.

Parameter	Verdi	Funksjon			
Regul. ekstra		Innstilling for ekstra elvarmeregister.			
elvarme	Standalone	Elvarmeregister er ikke integrert i sekvensen. Ekstra, analog inngang for føler (hvis den ikke er aktivert for Ekstra varme eller Ekstra kjøling).			
	Sekvens	Integrert i sekvensen for f.eks. gjenoppvarming. Obs! Maksimalt ett av de to ekstra registrene for ekstra varme eller ekstra elvarme kan integreres i sekvensen.			
Pumpe eks.	Nei	Ingen ekstra vannkjølepumpe.			
kjøling	Ja	Vannkjølepumpe uten pumpemosjon. Digital pumpeutgang.			
	Ja+Mosjon	Vannkjølepumpe med pumpemosjon. En digital pumpeutgang og aktivering av pumpemosjon. Pumpemosjon: Pumpen startes en kort stund etter at den har stått stille over lengre tid. Dette forhindrer at pumpen stivner.			
Alarm pumpe eks.	Nei	Pumpe uten alarm eller tilbakeføring.			
kjøling	Alarm	Pumpe med alarm. Digital inngang for pumpealarm. Logisk 1 = alarm; pumpen slås av umiddelbart.			
	Tilbakefør.	Pumpe med tilbakeføring. Digital inngang for tilbakeføring (logisk 1 = aktivert pumpe).			
	Alarm+Til.f	Pumpe med alarm og tilbakeføring. To digitale innganger for pumpealarm og tilbakeføring.			
Alarm eks. DX-	Nei	Ekstra DX-kjøling uten alarm eller tilbakeføring.			
kjøling	Alarm	DX-kjøling med alarm. Digital inngang for pumpealarm. Logisk 1 = alarm; pumpen slås av umiddelbart.			
	Tilbakefør.	DX-kjøling med tilbakeføring. Digital inngang for tilbakeføring er aktivert (logisk 1 = aktivert pumpe).			
	Alarm+Til.f	DX-kjøling med alarm og tilbakeføring. To digitale innganger for alarm og tilbakeføring.			
Eks. kjøling regulering		Innstilling for ekstra kjøleregister.			
	Standalone	Kjøleregister er ikke integrert i sekvensen. Ekstra, analog inngang for føler (hvis den ikke er aktivert for Ekstra varme eller Ekstra elvarme).			
	Sekvens	Integrert i sekvensen for f.eks. ekstra kjøleregister.			
Brannspjeld tilbkf.		Brannspjeldtilbakeføring.			
	Lukket	Kun én tilbakeføring for lukket stilling. Digital inngang.			
	Luk+Åp	To separate tilbakeføringer for åpen og lukket stilling. To digitale innganger.			
	Komb.	To tilbakeføringer for åpen og lukket stilling, men kun ett signal. Syntaksen må være korrekt: 1->0->1 => lukket -> lukker/åpner -> åpen. Digital inngang.			
Aux.inngang	Nei	Ingen aux-inngang.			
	Inngang	Ekstra, digital inngang for kun visning.			
	Alarm	Ekstra, digital inngang med alarm.			
	Inng.+Alarm	To ekstra, digitale innganger; én for visning og én med alarm.			
Aux. temp.føler	Nei	Ingen ekstra, analog inngang.			
	Ja	Ekstra, analog inngang for innkobling av temperaturvisning.			
Aux. tidsstyr.	Nei	Ingen ekstra, digital utgang.			
prog.utg.	Ja	En digital aux-utgang med eget tidsstyringsprogram.			
Aux.utsignal	Nei	Ingen ekstra, analog utgang.			
	Ja	Analog aux-utgang som genererer et 0—10 V-signal avhengig av gjeldende viftetrinn.			
Aux.	Nei	Ingen ekstra, digital utgang.			
driftsmodusind.	Ja	En ekstra, digital utgang, der statusen er avhengig av gjeldende driftsmodus (f.eks. Komfort eller Av).			
Konfigurasjon 2		Med denne parameteren aktiveres anlegget etter utførte parameterinnstillinger, dvs. når Konfigurasjon 1, Konfigurasjon 2 og Konfig. inn-utganger er innstilt (verdien Utført).			
	lkke utført	Anlegget er sperret og kan ikke startes.			
	Utført	Anlegget er opplåst etter utførte parameterinnstillinger (verdien Utført for Konfigurasjon 2 og Konfig. inn-utganger), dvs. anlegget kan startes.			
Omstart	Passiv Utfør	Anlegget må startes på nytt etter utførte parameterinnstillinger i Konfigurasjon 2. Endrede forhåndsinnstillinger i Konfig. inn-utganger iverksettes. Etter omstart endres verdien automatisk fra Utfør til Passiv			

8.1.4. Konfigurasjon av inn- og utganger

Hvis det skulle oppstå behov for justeringer, kan underfunksjoner for visse deler av anlegget stilles inn i Konfigurasjon 1, Konfigurasjon 2 og Konfigurasjon av inn- og utganger.

I Konfig. inn-utganger tildeles en fysisk plassering til de innog utganger som er spesifisert i Konfigurasjon 1 og Konfigurasjon 2. Dessuten gjøres parameterinnstillinger for gjeldende følerkonvertering (for eksempel Ni1000, Pt1000, 0–10 V = 0–1 000 Pa).

Posisjoner i regulator og ekspansjonsmoduler

- Regulator: Alle ensifrede posisjoner, for eksempel X1.
- Modbusextender: xxxxx
- Ekspansjonsmodul 1: Alle posisjoner X1x, DI1x, DO1x, AO1x, for eksempel X11, DO14.
- Ekspansjonsmodul 2: Alle posisjoner X2x, DI2x, DO2x, AO2x, for eksempel X21, DO24.

Forutsetninger

Konfigurasjon 1 og Konfigurasjon 2 må være utført (prosessenheten må startes på nytt etter hver konfigurering).

Start

Ved behov: Angi passord for nivå 3:

Startside > Logg inn

Deretter:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfig. inn-utganger

|--|

OBS! Inn- og utgangene i ekspansjonsmodulene kan brukes hvis modulen er aktivert i Konfigurasjon 1.

Parameter	Verdi	Funksjon
Temperaturer		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for alle temperaturfølere.
Trykk / mengder		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for alle trykk- og mengdefølere.
Fukt		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for alle luftfuktighetsfølere.
Digitale innganger		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for alle digitale innganger uten alarmfunksjon.
Digitale alarmer		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for alle digitale innganger med alarmfunksjon.
Annet		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for luftkvalitetsfølere og børverdikompensering.
Utganger spjeld		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for tillufts-, avtrekks- og brannspjeld.
Utganger vifter		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for vifter.
Utganger temp. styring		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for varme, kjøling, varmegjenvinning osv.
Utganger fukt		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for befuktning.
Utganger aux.		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for aux-funksjoner.
Utganger alarm		Gå til maskinvarekonfigurasjonssiden for begge alarmutgangene.
Konfig. inn-utganger		Aktivering av anlegget etter utførte parameterinnstillinger, dvs. når Konfigurasjon 1, Konfigurasjon 2 og Konfig. inn-utganger er innstilt (verdien Utført).
	lkke utført	Anlegget er sperret og kan ikke startes.
	Utført	Anlegget er opplåst etter utførte parameterinnstillinger og kan startes.
Omstart	Passiv Utfør	Anlegget må startes på nytt etter utførte parameterinnstillinger i Konfig. inn-utganger. Endrede forhåndsinnstillinger i Konfig. inn-utganger iverksettes. Etter omstart endres verdien automatisk tilbake.



OBS! Ventilasjonsaggregatet leveres ferdigkonfigurert og trenger normalt sett ikke endres.

9. Kjøling

9.1. Kjøling

Du kan velge mellom kaldtvannsregister og DX-kjøling. Kaldtvannsregisteret kan brukes med eller uten pumpe (pumpemosjon). Registeret for DX-kjøling har ett trinn. Kjøleregister deaktiveres ved for lav utelufttemperatur og tvangsutkobles ved:

- Nattstøttedrift for varme
- Nattkjøling sommertid

For å få to trinn på DX-kjøling kan en ekstra ekspansjonsenhet kjøpes som tilbehør.

Tilbehøret har art.nr. 112439

9.1.1. Installasjon



9.1.2. Konfigurasjon - Kaldtvannsregister

Kaldtvannsregister

2

3

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Kjøling

	Område	Funksj on
Nei		Ingen kjølefunksjon aktivert
Vann		Kal dtvannsregi ster akti vert
DX 1trinn		Ettrinns DX-kjøling aktivert
DX 2trinn		Totrinns DX-kjøling aktivert
DX 3trinn	 	Tretrinns DX-kjøling aktivert
:		



Kaldtvannsregister

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Pumpe Kjøling

Område	Funksj on
	lngen kjøleregisterpumpe
	Kjøleregisterpumpe uten pumpemosjon
	Kjøleregisterpumpe med pumpemosjon
	Område



9.1.3. Konfigurasjon - DX-kjøling

2

DX-kjøling Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > **Kjøling**

		Område	Funksj on
Nei			Ingen kjølefunksjon aktivert
Vann	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Kaldtvannsregister aktivert
DX 1trinn			Ettrinns DX-kjøling aktivert
DX 2trinn			Totrinns DX-kjøling aktivert
DX 3trinn			Tretrinns DX-kjøling aktivert

3 OMSTART

9.1.4. Parametere

1	Kjøling – parametere
	Hovedmeny - Enhot - Te

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > **Kjøling**

Kj øl i ng		
Regul ator	0 %	>
Utsi gnal	0 %	>
 Blokk. ved utetemp.	12,0 °C	
 Di rekte ekspansj on	Fra	>
Maks. signal viftest.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>
	0	

Område	Funksj on				
	Regulator				
	Utsi gnal				
-64+64 °C	Blokk. ved utetemp.				
	Direkte ekspansjon				
	Maks. signal viftest.				



Kjøling – parametere

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Kjøling > **Regulator**

Kj øl i ng		Område	Funksj on
Utsignal regulator	0.0 %		Vi ser gj el dende kj øl eregul atorverdi
Gj el dende verdi	52.5		Viser gjeldende verdi for
Børverdi	22,0 °C		kjøleventilens utgang
Aktiver	Passi v	-64+64 °C	Blokk. ved utetemp.
Fei I	Aktiv	L	Di rekte ekspansj on
Status	Låst		Maks. signal viftest.
Inverter utsignal	Passi v		
Høy grense	100.0		
Lav grense	0.0		
Endre innstillinger	>		



Kjøling – parametere

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Kjøling > Regulator > **Andre innstillinger**

Kj øl i ng		Område	Funksj on
Forsterkni ng	-5.00	-1000 1000	Vi ser gj el dende kjøl eregul atorverdi
I-tid	300 s		
D-tid	0 s	0 18000	300 s
Ute av drift	Passi v	0 18000	0 s
		Passi v/Akti v	Passi v



Kjøling – parametere

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Kjøling > **Utsignal**

Kj øl i ng			Område	Funksj on
Manuell styring	21432%		-1000 1000	Vi ser gj el dende kjøl eregul atorverdi
Manuell styring	Aktiv	:	0 18000	300 s
Gj el dende verdi	0.0%	:		
Pål i tel i ghet	OK			
Aktiv prioritet	Def	:		
Andre innstillinger	•	>		
Informasjon	•	>	0 18000	0 s
Pri ori tetsordni ng	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>	Passi v/Akti v	Passi v



Kjøling – parametere

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Kjøling > Utsignal > Andre innstillinger

Al armkl asse fei I Lav (B) -10001000 Vi ser gj el dende kj øl eregul atorvero	
100.0%	Alarmklasse
Høy grense 100. 0% 0 18000 300	Høy grense
Lav grense 0 s 018000 0	Lav grense

10. Temperaturregulering

10.1. Velg reguleringsmetode

10.1.1. Velg temperaturreguleringsmetode

Alle temperaturreguleringsfunksjoner velges under menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1



OBS! Romregulering krever at en spesiell romføler er installert!

Avtrekksregulering

Begrenser tilluftstemperaturen ved ren rom- eller avtrekksluftregulering, slik at man unngår plutselige svingninger ved for høye eller lave temperaturer.

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Temp.regul.type = Rom eller Avtrekksluft

OMSTART

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Tempregul. > Min./maks. tilluftsreg.



Sommer-/vinterkompensering

Sommerkompensering: Justering av temperaturbørverdi (i forhold til regulering, tilluft, romluft eller avtrekksluft) iht. regulering for høy utelufttemperatur sommerstid. Vinterkompensering: Justering av temperaturbørverdi (i forhold til regulering, tilluft, romluft eller avtrekksluft) iht. regulering for lav utelufttemperatur vinterstid.

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Temp.regul.type = Rom SoVi eller Avtrekksluft SoVi

OMSTART

og ved tilluftsregulering i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Smr/vntr-komp. temp = Ja

• OMSTART

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Børverdi > Sommerkomp.

Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Børverdi > Vinterkomp.

Kombinert rom-/avtrekksluftregulering med tilluftsregulering vintertid

Børverdikompensering ved vinterdrift for: Temp.regul.type = Rom SoVi (kaskaderegulering av romog tilluft sommerstid, ren tilluftsregulering vinterstid). eller

Temp.regul.type = Avt.I SoVi (kaskaderegulering av avtrekksog tilluft sommerstid, ren tilluftsregulering vinterstid). Komfortbørverdien brukes til kaskaderegulering sommerstid (sommer-/vinteromstilling).

Vinterstid må disse rombørverdiene tilpasses tilluftsreguleringen.

Forutsetning:

Noen av reguleringstypene Rom SoVi eller Avt.I SoVi må være valgt iht. reguleringsmetoden Sommer-/vinterkompensering.

Deretter må tilluftskompensering velges i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Till.temp.

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Tempregul. > Min./maks. tilluftsreg.

10.1.2. Velg tilleggsfunksjoner til temperaturregulering

Det er en rekke ulike tilleggsfunksjoner som kan kombineres med valgt temperaturreguleringsmetode. Samtlige ligger under menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2

10.1.2.1. Nattkjøling

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Nattkjøling



Ved nattkjøling kjøles bygningen ned på nattestid ved hjelp av den svale uteluften uten at anlegget bruker ekstra energi.

Nattkjøling aktiveres under følgende omstendigheter:

- Utelufttemperaturen er høyere enn innstilt begrensning: Utetemp. > Min. utetemp.
- Utelufttemperaturen er lavere enn differansen mellom romtemperatur og tilslagsdelta: Utetemp. < Romtemp. Delta
- Rom-/avtrekkstemperaturen er høyere enn summen av rombørverdien og hysterese: Romtemp. > Børv. romtemp. + Hysterese.

Nattkjøling deaktiveres under følgende omstendigheter:

- Annen start av enheten
- eller
- Min. gangtid er passert
- og
- Utelufttemperaturen er lavere enn differansen mellom romtemperatur og fraslagsdelta: Utetemp. > Romtemp. – 1, eller
- Romtemperaturen er lavere enn eller lik rombørverdien: Romtemp. <= Børv. romtemp.



OBS! Funksjonen er deaktivert hvis føleren for rom-/avtrekksluft- eller utelufttemperaturen er utkoblet

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Nattkjøling

10.1.2.2. Støttedrift

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Støttedrift



Nattstøttedrift forhindrer at bygningen blir for kald eller varm. Dette reguleres via en separat børverdi for varme og kjøling. Varme og kjøling kan aktiveres hver for seg.

Funksjonen kan implementeres ved hjelp av en avtrekksføler hvis det ikke er en romføler tilgjengelig. Normalt skal imidlertid ikke konfigurering med avtrekksføler som holder den høyeste verdien brukes, ettersom støttedriften da bare kan starte én gang.

Kjølebehov

Nattstøttedrift for kjølebehov aktiveres når følgende forutsetninger er til stede:

• Romtemp. > Børv. ved kjøling, og min. tid før omstart er passert

Avslåing aktiveres når:

Romtemp. < Børv. ved kjøling – Hysterese

Varmebehov

Nattstøttedrift for varmebehov aktiveres når følgende forutsetninger er til stede:

• Romtemp. > Børv. ved varme, og min. tid før omstart er passert

Avslåing for varmebehov aktiveres når:

Romtemp. > Børv. ved varme + Hysterese



OBS! Funksjonen er deaktivert hvis føleren for rom-/avtrekksluft- eller utelufttemperaturen er utkoblet

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Støttedrift

10.1.2.3. Boost (optimering)

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Boost



Optimert start sikrer komfortabel romtemperatur når anlegget slås på normalt. Dette reguleres via en separat børverdi for varme og kjøling. Varme og kjøling kan aktiveres hver for seg. Funksjonen kan implementeres ved hjelp av en avtrekksføler hvis det ikke er en romføler tilgjengelig.

Kjølebehov

Optimert start for kjølebehov aktiveres når følgende forutsetninger er til stede:

• Romtemp. > Børv. romtemp. + Hysterese,

og

• Tid før normal start via tidsstyringsprogram < Førstartstid

Avslåing aktiveres når:

• Romtemp. < Børv. romtemp. Enheten går da over til normal drift selv om den normale starten via tidsstyringsprogrammet ikke har inntruffet.

Varmebehov

Optimert start for varmebehov aktiveres når følgende forutsetninger er til stede:

- Romtemp. < Børv. romtemp. Hysterese, og
- Tid før normal start via tidsstyringsprogram < Førstartstid

Avslåing aktiveres når:

 Romtemp. > Børv. romtemp. Enheten går da over til normal drift selv om den normale starten via tidsstyringsprogrammet ikke har inntruffet



OBS! Funksjonen er deaktivert hvis føleren for rom- eller avtrekkslufttemperatur er ute av funksjon

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Støttedrift

10.1.2.4. Støttedrift/OSSTP blokk.

Aktiver funksjonen i menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Støttedrift/OSSTP blokk.

Funksjonen blokkerer luftspjeld eller avtrekksvifte når anlegget startes optimalt eller via temperaturdelta.



OBS! Denne funksjonen skal kun brukes i en nødssituasjon.

11. Vifteregulering

11.1. Velg reguleringsmetode

11.1.1. Velg viftereguleringsmetode

Alle viftereguleringsfunksjoner velges under menyvalget:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Vifte reguler.type

Som standard er "Mengderegulering" valgt.



OBS! Valgene "Direkte" og "Dir.fro" skal ikke brukes!

Etter hver endring må anlegget startes på nytt.

OMSTART

11.1.1.1. Fast frekvens

Frekvensstyrte vifter styrt med faste trinn via analoge utganger [%].

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Børverdi/Innstillinger

11.1.1.2. Trykkregulering

Trykkregulering med modulerte frekvensstyrte vifter [Pa].



OBS! Krever eksterne trykkfølere, som kan kjøpes som tilbehør.

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Børverdier/Innstillinger

11.1.1.3. Mengderegulering

Mengderegulering med modulerte frekvensstyrte vifter [Pa].

Luftmengderegulering med modulerende frekvensstyrte vifter [l/s] (eller annen valgt enhet).

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Børverdier/Innstillinger

11.1.1.4. Till.-slave

Tilluftsviften drives avhengig av avtrekksviften [Pa]/[l/s]. Avtrekksviften er trykkregulert, og avtrekksmengden beregnes slik at tilluftsviften mengdereguleres tilsvarende.

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Børverdier/Innstillinger

11.1.1.5. Avtr.-slave

Avtrekksviften drives avhengig av tilluftsviften [Pa]/[l/s]. Tilluftsviften er trykkregulert, og tilluftsmengden beregnes slik at avtrekksviften mengdereguleres tilsvarende.

Parameterinnstillinger gjøres i menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Børverdier/Innstillinger

12. Innkobling av eksternt utstyr

12.1. Generelt

Eksternt utstyr kobles til i klemmetilkoblingene som finnes i styreskapet. P10-kontakten inneholder tilkoblinger for sterkstrøm (230 V) P12-kontakten inneholder tilkoblinger for svakstrøm (< 24 V)



Kontakt P10

Klemmenr.	Funksjon
1	L
2	Ν
3	L (Uteluftspjeld)
4	L1 (AV/PÅ Uteluftspjeld)
5	N (Uteluftspjeld)
6	L (Avkastspjeld)
7	L1 (AV/PÅ Avkastspjeld)
8	N (Avkastspjeld)
9	L (Brannspjeld)
10	L1 (AV/PÅ Brannspjeld)
11	N (Brannspjeld)
12	Fellesalarm INN
13	Fellesalarm UT
14	DX-Kjøling/Kjølepumpe INN
15	DX-Kjøling/Kjølepumpe UT
16	L
17	Varme INN
18	Varme UT
19	Ν
20	Brukes ikke

Klemmenr.	Funksjon
21	Kjøling – O–10 V [AO]
22	Kjøling – GO
23	Ekstern styring 1 [DI]
24	Ekstern styring 1 – GO
25	Ekstern styring 2 [DI]
26	Ekstern styring 2 - GO
27	Brann/Røyk [DI]
28	Brann/Røyk – GO
29	Luftkvalitet - 0—10 [Al]
30	Luftkvalitet - GO
31	Varme - 0—10 V [AO]
32	Varme – 24 V+
33	Varme – GO
34	Brannspjeld åpent [DI]
35	Brannspjeld lukket [DI]
36	Brannspjeld - GO
37	AUX Spjeld - 0–10 V [AO]
38	AUX Spjeld - GO
39	Returvannføler B5 [AI] / Overopphetingstermostat F20 [DI]
40	GO
41	CE– [Databuss]
42	CE+ [Databuss]
43	Brukes ikke
44	Brukes ikke

12.2. Uteluftspjeld

Tilkobling av uteluftspjeld.

Klemme	Funksjon
3	L - Konstant 230 V
4	L1 – 230 V AV/PÅ styring
5	N - Konstant N

Ingen ytterligere konfigurasjon av regulatoren er nødvendig.

12.3. Avkastspjeld

Tilkobling av avkastspjeld.

Klemme	Funksjon
6	L - Konstant 230 V
7	L1 – 230 V AV/PÅ styring
8	N – Konstant N

Ingen ytterligere konfigurasjon av regulatoren er nødvendig.

12.4. Brannspjeld

Tilkobling av brannspjeld.

Klemme	Funksjon
9	L - Konstant 230 V
10	L1 – 230 V AV/PÅ styring
11	N – Konstant N
34	Brannspjeld åpent [DI]
35	Brannspjeld lukket [DI]
36	Brannspjeld GO-signal

Brannspjeldfunksjonen må aktiveres i regulatoren og det gjøres via følgende menyvalg:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Brannspjeld



Dermed aktiveres også inngangene for registrering av åpent/lukket brannspjeld. De brukes til mosjonering og kontroll av brannspjeldet.

12.5. Fellesalarm

Tilkobling av signal for registrering av fellesalarm.

Klemme	Funksjon
12	Relékontakt NO (slutter ved alarm)
13	Relékontakt NO (slutter ved alarm)

Fellesalarmen er felles for både A-alarm og B-alarm. Ingen ytterligere konfigurasjon av regulatoren er nødvendig.

12.6. DX-kjøling/Kjølepumpe

Tilkobling av signal for styring av kjølemaskin.

Klemme	Funksjon
14	Relékontakt NO (slutter ved kjølebehov)
15	Relékontakt NO (slutter ved kjølebehov)
21	Kjøling 0—10 V signal
22	Kjøling GO signal

Kjølefunksjonen må aktiveres i regulatoren og det gjøres via følgende menyvalg:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Kjøling

Hvis DX-kjøling velges, brukes reléutgangen for å aktivere til-/fraslag av et DX-batteri. (For tilkobling av flere batterier må et tilbehør kobles til regulatoren.)

Ved valg av vannbasert kjøling brukes reléutgangen for å aktivere pumpen til kjølemaskinen.

12.7. Varme AV/PÅ

Tilkobling av signal for styring av et varmebatteri.

Klemme	Funksjon
17	Relékontakt NO (slutter ved varmebehov)
18	Relékontakt NO (slutter ved varmebehov)
31	Varme - 0—10 V [AO]
32	Varme – 24 V+ (24 V mating)
33	Varme – GO

All konfigurasjon av varmestyring gjøres på modbuskortet.

12.8. Ekstern hastighetsstyring

Tilkobling av signal(er) for styring av viftehastighet fra eksterne komponenter.

Klemme	Funksjon
23	Ekstern styring 1 [DI]
24	Ekstern styring 1 - GO
25	Ekstern styring 2 [DI]
26	Ekstern styring 2 – GO

Ekst. styring 1 - ON = Hastighet 1 Ekst. styring 2 - ON = Hastighet 2 Ekst. styring 1 & 2 - ON = Hastighet 3

Det er muligheter for å koble til ulike typer brytere/følere som har impulsverdier eller faste verdier. Som standard er regulatoren innstilt for brytere med faste verdier. Det kan endres via menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Innganger > Digitale innganger

Velg deretter ønsket inngang og tilpass den etter ønske.

12.9. Brann-/røykvarsler

Tilkobling av ekstern brann-/røykvarsler.

Klemme	Funksjon
27	Brann/Røyk [DI]
28	Brann/Røyk – GO

Funksjonen må aktiveres i regulatoren og det gjøres via følgende menyvalg:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Brannalarm

Velg deretter "Alarm"



Det er muligheter for å koble til ulike typer brytere/følere som har impulsverdier eller faste verdier. Kontaktfunksjonen kan også endres. Som standard er regulatoren innstilt for brytere med faste verdier. Det kan endres via menyvalget:

Hovedmeny > Enhet > Innganger > Digitale innganger

Velg deretter ønsket inngang og tilpass den etter ønske.

12.10. Luftkvalitet

Tilkobling av føler for luftkvalitetsmåling.

Klemme	Funksjon
29	Luftkvalitet – 0—10 [AI]
30	Luftkvalitet - GO

Funksjonen må aktiveres i regulatoren og det gjøres via følgende menyvalg:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Viftekomp. luftkval.



12.11. AUX Spjeld

Tilkobling for styring av et eksternt spjeld.

Klemme	Funksjon
37	AUX Spjeld - 0–10 V [AO]
38	AUX Spjeld - GO

Utsignalet påvirkes av hastigheten til ventilasjonsaggregatet. Funksjonen må aktiveres i regulatoren og det gjøres via følgende menyvalg:

Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Aux. driftsmodusind.

OMSTART

