


EcoNordic

230V 3~



NO Klistre den blå 230V-etiketten over den røde 400V-etiketten.

EN Stick the blue 230V label on the red 400V label.

NO Lask flyttes mot høyre til orange og grå rekkeklemme som vist.

EN Move the jumper bar to the right to the orange and gray blocks as shown.

NO

- 3-pols lask fjernes.
- 2-pols lask flyttes mot venstre til orange og grå rekkeklemme som vist.
- To medfølgende lasker settes på grå og orange rekkeklemme som vist.

EN

- Remove the 3-pole jumper bar.
- Move the 2-pole jumper bar to the left to the orange and gray blocks as shown.
- Two supplied jumper bars are placed on the gray and orange blocks as shown.