

MONTERINGSVEILEDNING

FLEXIT EKSklusiv SUGEEHET

Type 03170

94057

side 1/2

Des. 96


Montering av sugeehet:

Sugeenheten monteres på vegg ved hjelp av braketter som følger vedlagt. Sugeenheten består av en motordel og en syklondel. Plasseringseksempel vises på tegning. Utvendig støy fra motordel kan reduseres ved å montere støydempere (type 03640) på utblåsingrørene.

Når sugeeenheten er plassert festes innsugingsrøret til denne og motor- og syklondel forbindes med rør. Utblåsingrørene legges ut gjennom nærmeste yttervegg.

Det er avgjørende for kapasiteten at begge rørene føres separat ut gjennom vegg.

OBS! Rørene bør ikke limes mot sugeeenheten grunnet eventuell senere service eller utskifting. Bruk tape som tetning.



Elektrisk tilkopling:


Motordelen inneholder to enfasemotorer på tilsammen 2.530 W og skal tilsluttes strømtilførsel med 16A sikring.

Grønn = Jord

Hvit

Sort (2 stk) = 230 V

Elektrisk koplingsskjema:



Oversikt over reservedeler:

- 03150 A Motor
- 03150 B Kullbørster for motor
- 03150 E Sikring 8A
- 03150 F Støytrafo FF-0507-6
- 03150 G Trafo 230V-24V BE 19 72 9001
- 03150 H Rele 24V